



S

Usando la aplicación E-Con EA-200

La aplicación E-Con EA-200 permite el control del analizador de datos CASIO EA-200 desde una ClassPad conectada. Le permite realizar las operaciones siguientes desde la unidad ClassPad.

- Configurando los parámetros de muestreo del EA-200.
- Comenzando y finalizando una operación de muestreo del EA-200.
- Almacenando los datos de una muestra.
- Análisis y graficación de los datos de una muestra.

Todas las explicaciones provistas aquí suponen que ya se encuentra familiarizado con las precauciones de operación, terminología y procedimientos de operación de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS y el EA-200.

Índice

1	Visión general de la aplicación E-Con EA-200	
	Arrancando la aplicación E-Con EA-200	
	Botones y menús de la aplicación E-Con EA-200	
	Barra de estado de la aplicación E-Con EA-200	
2	Pasos básicos para la configuración de los parámetros de muestreo	
	Configurando los parámetros de muestreo con un solo sensor	
_	Configurando los parámetros de muestreo con múltiples sensores	
3	3 Ajustes (Setup)	
	Visión general de los ajustes (Setup)	3-1
	Modos	
	Parámetros de modo	
	Configurando las opciones de la ventana de gráfico	
	Usando una sonda personalizada	3-12
4	l Usando la memoria de ajustes	4-1
	Contenidos de archivos de datos de la memoria de ajustes	
	Almacenando y llamando los datos de ajustes	4-1
5	5 Ejecutando una operación de muestreo	5-1
	Iniciando la operación de muestreo	
	Operaciones realizadas durante el muestreo	
	Almacenando los datos de muestra	
6	Generando una función al altavoz	6-1
7	7 Usando la ventana del multímetro	7-1
	Visualizando los datos de muestra sobre la ventana del multímetro	
	Almacenando los datos de muestra desde la ventana del multímetro	7-4
8	3 Graficando datos	8-1
	Ventana del editor de gráfico E-Con	8-1
	Dibujando un gráfico	
ç	Operaciones con la ventana de gráfico E-Con	
	Ampliando y reduciendo con el zoom un gráfico	
	Visualizando y ocultando las componentes de visualización del gráfico	
	Desplazando un gráfico	
	Calculando la frecuencia periódica	
	Analizando un gráfico usando la expansión de la serie de Fourier	
	Almacenando los datos de muestra	
	Generando un gráfico como un sonido desde el altavoz	9-13
	Operaciones con la ventana de gráfico E-Con cuando se selecciona [Speaker	0.44
	(Sample Data)]Soltando los datos de la ventana de gráfico E-Con dentro de una aplicación	
	incorporada de la ClassPad	9-15
10	Lista de sensores	10-1



1 Visión general de la aplicación E-Con EA-200

Este capítulo describe la configuración de la pantalla de aplicación E-Con EA-200, y proporciona una información básica acerca de sus menús y comandos.


Arrancando la aplicación E-Con EA-200

Operación de la ClassPad

- (1) Sobre el menú de aplicaciones de la ClassPad, toque la flecha hacia abajo en la esquina superior derecha y luego seleccione [Additional] o [All] desde la lista plegable.
- (2) Sobre el menú de aplicaciones, toque Esto arranca la aplicación E-Con EA-200 y visualiza una ventana de ajustes de sensor (Sensor Setup).

Ventanas de la aplicación E-Con EA-200

La aplicación E-Con EA-200 tiene tres ventanas: un ventana de ajustes de sensor (Sensor Setup), una ventana del editor de gráfico E-Con (E-Con Graph Editor) y una ventana de gráfico E-Con (E-Con Graph). Solamente la ventana de ajustes de sensor es visible cuando arranca la aplicación E-Con EA-200. Siempre tiene dos de las tres ventanas (ajustes de sensor, editor de gráfico E-Con y gráfico E-Con) visualizadas al mismo tiempo. Además de las tres ventanas descritas anteriormente, también hay una ventana de multímetro, que aparece sobre la ventana durante ciertas operaciones.



20040201



■ Ventana de ajustes de sensor (Sensor Setup)

Esta ventana es para seleccionar un sensor para cada uno de los canales EA-200 a ser usado para el muestreo, y para configurar los parámetros de muestreo. La ventana de ajustes de sensor tiene dos lengüetas.

Utilice esta lengüeta:	Cuando desea hacer esto:
Single	Configurar los parámetros de muestreo para una sola sonda
Multiple	Configurar los parámetros para un muestreo simultáneo de hasta tres sondas.

■ Ventana del editor de gráfico E-Con (E-Con Graph Editor)

Esta ventana visualiza los "datos actuales", que son los datos que se almacenan temporariamente para cada uno de los canales siguiendo una operación de muestreo. La ventana del editor de gráfico E-Con tiene tres lengüetas.

Utilice esta lengüeta:	Cuando desea hacer esto:	
Current	Visualizar los datos actuales.	
Normal	Llamar los datos muestreados almacenados sin perder los	
Compare	datos actuales.	

Puede configurar ajustes de gráfico separados para cada una de las lengüetas anteriores. Después de seleccionar una de las lengüetas, entonces puede cambiar la ventana de gráfico E-Con y graficar sus datos.

■ Ventana de gráfico E-Con (E-Con Graph)

La ventana de gráfico E-Con grafica los datos muestreados de acuerdo con los ajustes configurados con la ventana del editor de gráfico E-Con. Puede usar la ventana de gráfico E-Con para analizar un gráfico a ser ampliado o reducido con el zoom, realizando la expansión de la serie de Fourier, obteniendo una frecuencia periódica y aun más. También puede almacenar los datos para un rango específico del gráfico como datos de lista o datos de una matriz.

■ Ventana del multímetro (Multimeter)

La ventana del multímetro proporciona una visualización en tiempo real de todos los valores de medición de canal durante el muestreo. Visualizando esta ventana mientras la lengüeta [Single] está activa sobre la ventana de ajustes de sensor, visualiza los valores de medición del canal CH1 o SONIC.

Cuando la lengüeta [Multiple] está activa, esta ventana muestra los valores individuales para todos los canales que están siendo usados para el muestreo.



Botones y menús de la aplicación E-Con EA-200

Esta sección proporciona una visión general de los comandos del menú y botones de la barra de herramientas de la aplicación E-Con EA-200.

Comandos del menú y botones de la barra de herramientas comunes a todas las ventanas

	Menú/Comando Botó		Funciones
*	Settings Keyboard		Vea "Usando el menú 🍑" en la página 1-5-4 de la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS.
	Sensor Setup	CH1: CH2:	Hace que la ventana de ajustes de sensor sea la activa.
		G1: G2:	,
	E-Con Graph Editor		Hace que la ventana del editor de gráfico E-Con sea la activa.
	E-Con Graph	14	Hace que la ventana de gráfico E-Con sea la activa.
	Graph Editor	¥4:	Visualiza la ventana del editor de gráficos de la ClassPad. Para los detalles, vea la sección acerca de la aplicación Gráficos y Tablas en la guía del usuario de la ClassPad 300/ ClassPad 300 PLUS.
	Graph	₩	Visualiza la ventana de gráficos de la ClassPad. Para los detalles, vea la sección acerca de la aplicación Gráficos y Tablas en la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS.
	List Editor		Visualiza la ventana del editor de listas de la ClassPad. Para los detalles, vea la sección acerca de la aplicación Estadística en la guía del usuario de la ClassPad 300/ ClassPad 300 PLUS.
	Main	®	Visualiza la ventana del área de trabajo de la aplicación Principal de la ClassPad. Para los detalles, vea la sección acerca de la aplicación Principal en la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS.
	Close	_	Cierra la ventana activa actualmente. Tenga en cuenta, no obstante, que este comando no cierra la ventana de ajustes de sensor.
	_ 🖎		Visualiza la ventana del multímetro.
	— <u>==</u>		Visualiza la ventana del administrador de variables. Para los detalles, vea la sección acerca del administrador de variables en la guía del usuario de la ClassPad 300/ ClassPad 300 PLUS.

Consejo

• El botón para la ventana actualmente activa no se visualiza en la barra de herramientas. Si la ventana de ajustes de sensor está activa, por ejemplo, el botón (no está sobre la barra de herramientas.

■ Menús de la ventana de ajustes de sensor

Ме	nú/Coma	ndo	Funciones		
Setup			Visualiza la lengüeta [Sample] del cuadro de diálogo "Setup". El cuadro de diálogo "Setup" tiene una lengüeta [Sample] para los parámetros de muestreo avanzados, una lengüeta [Trigger] para los parámetros de disparo avanzados, y una lengüeta [Graph] para los ajustes de gráfico.		
Setup Mem	•		Almacena los ajustes sobre la ventana de ajustes de sensor bajo un nombre de archivo para llamarlo posteriormente. Los datos almacenados incluyen las selecciones de sensor de lengüeta [Single] y lengüeta [Multiple], los ajustes de parámetros del cuadro de diálogo "Setup" y los ajustes de la ventana del editor de gráfico E-Con.		
			Vuelve a llamar los ajustes almacenados a la ventana de ajustes de sensor.		
Tool	Custom Probe	New Custom Probe	Visualiza un cuadro de diálogo para la configuración de una sonda personalizada.		
		Edit Custom Probe	Visualiza un cuadro de diálogo para editar los ajustes de una sonda personalizada existente.		
		Edit Vernier Sensor	Visualiza un cuadro de diálogo para crear una sonda personalizada nueva basada en los ajustes de un sensor Vernier.		
	Clear All		Retorna las selecciones del sensor sobre la lengüeta [Single] y lengüeta [Multiple], y todos los ajustes sobre el cuadro de diálogo "Setup" y ventana de gráfico E-Con a sus ajustes iniciales fijados por omisión.		
	Version		Visualiza el cuadro de diálogo de versión.		

■ Menús de la ventana del editor de gráfico E-Con

Menú/Comando		Funciones
Setup		Visualiza la lengüeta [Graph] del cuadro de diálogo "Setup". Solamente los ajustes de lengüeta [Graph] pueden ser configurados cuando abre el cuadro de diálogo "Setup" desde este menú.
Mem nombre almacen lengüeta "Setup"		Almacena los ajustes sobre la ventana de ajustes de sensor bajo un nombre de archivo para llamarlo posteriormente. Los datos almacenados incluyen las selecciones de sensor de lengüeta [Single] y lengüeta [Multiple], los ajustes de parámetros del cuadro de diálogo "Setup" y los ajustes de la ventana del editor de gráfico E-Con.
		Vuelve a llamar los ajustes almacenados a la ventana de ajustes de sensor.
Tool	Clear All	Retorna las selecciones del sensor sobre la lengüeta [Single] y lengüeta [Multiple], y todos los ajustes sobre el cuadro de diálogo "Setup" y ventana de gráfico E-Con a sus ajustes iniciales fijados por omisión.
Version V		Visualiza el cuadro de diálogo de versión.



■ Botones y menús de la ventana de gráfico E-Con

Menú/Comando		Botón	Funciones
Zoom	All Zoom	Q	Amplía/reduce con el zoom todos los gráficos visualizados actualmente.
	Auto	_	Cambia el tamaño del eje y de manera que el gráfico entero se fije en la pantalla. El eje x se ajusta automáticamente de acuerdo con el número de muestras.
	yAuto		Cambia el tamaño del gráfico de manera que todo se fija en la pantalla junto al eje y , sin cambiar el eje x .
	Full	_	Cambia el tamaño del gráfico de manera que todo se fija en la pantalla.
	Original	_	Cambia el tamaño del eje y de acuerdo con el rango de ajuste del sensor que se está usando para el muestreo, y cambia el tamaño del eje x a un tamaño que permite la visualización de todos los datos sobre la misma pantalla.
Analysis	Trace	₽ ₽	Visualiza un cursor de trazado en forma de cruz. Las teclas de cursor pueden usarse para mover el cursor de trazado a lo largo del gráfico y para obtener lecturas de coordenadas.
	Period		Calcula la frecuencia periódica para un rango especificado de un gráfico.
	Fourier	_	Utiliza la expansión de la serie de Fourier para convertir un gráfico de onda visualizada a una función.
Mem	Store Picture		Almacena el gráfico visualizado actualmente como una imagen de gráfico (Store Picture). Puede llamar una imagen de gráfico almacenada y superponerla sobre otro
	Recall Picture		gráfico para compararlos (Recall Picture). Para los detalles, vea la sección acerca de la aplicación Gráficos y Tablas en la guía del usuario de la ClassPad 300/ ClassPad 300 PLUS.
	Store List	All	Almacena todos los datos de una muestra del gráfico visualizado actualmente como datos de lista.
		Select	Almacena los datos de una muestra en el rango seleccionado sobre el gráfico visualizado actualmente como datos de lista.
	Store	All	Visualiza todos los datos de una muestra como datos de una matriz.
	Matrix	Select	Visualiza el rango seleccionado actualmente de los datos de una muestra como una matriz.



■ Botones y menús de la ventana de gráfico E-Con (Continuación)

N	lenú/Comando	Funciones		
*	1Move	Inicia un proceso para mover uno de los gráficos múltiples sobre la visualización.		
	1Zoom	Inicia un proceso para ampliar/reducir con el zoom uno de los gráficos múltiples sobre la visualización.		
	Speaker Output	Genera un rango específico del gráfico visualizado a través del altavoz.		
	Change Axes	Cuando se dibujan múltiples gráficos, seleccionando este comando cambia los ejes y nombre del dato original visualizado actualmente a aquéllos del gráfico siguiente.		
	Change Unit	Cambia la unidad de los ejes que se visualizan cuando un ítem "E-Con Axes" en la lengüeta [Graph] del cuadro de diálogo "Setup" se encuentra activado.		
	Cls	Borra la imagen de gráfico llamada usando el comando [Recall Picture] del menú [Mem].		



Barra de estado de la aplicación E-Con EA-200

Lo siguiente muestra cómo aparece la barra de estado para cada una de las ventanas de la aplicación E-Con EA-200.

■ Barra de estado de la ventana de ajustes de sensor



Este ítem muestra el modo de muestreo seleccionado actualmente (Normal, Real-Time, Fast, Extended o Period). Para mayor información, vea la parte titulada "Modos" en la página 3-3.

■ Barra de estado de la ventana del editor de gráfico E-Con



Este ítem muestra "Axes" cuando la opción "E-Con Axes" se encuentra activada, y nada cuando "E-Con Axes" está desactivada. Para los detalles acerca de la opción "E-Con Axes", vea la parte titulada "Configurando las opciones de la ventana de gráfico" en la página 3-11.

■ Barra de estado de la ventana de gráfico E-Con

- Como con las aplicaciones de la ClassPad, tocando en cualquier parte de la pantalla de gráfico E-Con con el lápiz táctil, visualiza las coordenadas de la ubicación que ha tocado en la barra de estado.
- Como las operaciones se realizan sobre la pantalla de gráfico, la barra de estado también visualiza la guía acerca de la operación siguiente.

2 Pasos básicos para la configuración de los parámetros de muestreo

III

Este capítulo explica las operaciones básicas que necesita realizar cuando configura los parámetros de muestreo del EA-200 desde la aplicación E-Con EA-200. Antes de realizar cualquiera de los procedimientos en este capítulo, asegúrese de conectar el EA-200 a su ClassPad.


Configurando los parámetros de muestreo con un solo sensor

Utilice la lengüeta [Single] de la ventana de ajustes de sensor, para configurar los parámetros para un solo sensor.

• El procedimiento para configurar los ajustes de muestreo en la lengüeta [Single], es similar a un asistente de configuración de Windows. A medida que selecciona un sensor e introduce los valores de ajuste sobre la lengüeta [Single], los ajustes se ajustan automáticamente para posibilitar la realización de un muestreo apropiado. Aun si está configurando los ajustes para un solo sensor, deberá usar la lengüeta [Multiple] cuando desea configurar todos los ajustes detallados por su cuenta.

Para configurar los parámetros de muestreo con un solo sensor

- (1) Arrangue la aplicación E-Con EA-200.
 - Esto visualiza la lengüeta [Single] de la ventana de ajustes de sensor.
 - Si la aplicación E-Con EA-200 ya se encuentra funcionando y se visualiza otra ventana (además de la ventana de ajustes de sensor), toque para cambiar a la ventana de ajustes de sensor.






- (2) Toque el cuadro [Sensor].
 - Esto visualiza un cuadro de diálogo "Select Sensor" similar al que se muestra a la derecha.



- (3) Seleccione el sensor que usará para el muestreo.
 - Toque una de las lengüetas ([CASIO], [Vernier], [Custom]), y luego toque el botón de opción próximo al nombre del sensor que desea seleccionar. Para los detalles acerca de cada uno de los sensores seleccionables, vea la parte titulada "10 Lista de sensores".
 - Tocando la lengüeta [Custom] visualiza una hoja para la configuración de los parámetros de una sonda personalizada definida por el usuario. Para mayor información, vea la parte titulada "Usando una sonda personalizada" en la página 3-12.
- (4) Después de seleccionar un sensor, toque [Set].
 - Esto cierra el cuadro de diálogo "Select Sensor". La ventana de ajustes de sensor ahora muestra el nombre del sensor que ha seleccionado, junto con los cuadros para el rango de muestreo y tiempo de muestreo transcurrido total (Total Sampling Time).
 - La pantalla de ejemplo siguiente muestra lo que podría aparecer cuando se selecciona el sensor "Temperature (°C) CASIO".



III

 Seleccionando algunos sensores ocasionará que aparezcan parámetros diferentes de aquéllos mostrados anteriormente. La tabla siguiente explica a dónde debe ir para obtener mayor información acerca de tales sensores.

Para este tipo de sensor:	Vaya aquí para mayores detalles:
Lengüeta [CASIO], [Microphone-FFT]	Para mayor información, vea "Parámetros Microphone-FFT" en la página 2-4.
Lengüeta [Vernier], [Photogate] o [Photogate (Pulley)]	Para mayor información, vea "Parámetros de sensor del interruptor fotoeléctrico (Photogate)" en la página 2-5.

- El menú [Setup] no se encuentra disponible mientras se encuentra seleccionado [Speaker (Sample Data)] sobre la lengüeta [CASIO] del cuadro de diálogo "Select Sensor".
- Cuando se selecciona [Speaker (y = f(x))] sobre la lengüeta [CASIO] del cuadro de diálogo "Select Sensor", el muestreo no será realizado por un sensor. En su lugar, el sonido de la onda de una función introducida sobre la ClassPad, es generada desde el altavoz del EA-200. Para mayor información, vea la parte titulada "6 Generando una función al altavoz".
- (5) Toque el cuadro [Total Sampling Time].
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Total Sampling Time".



- Si especifica un valor de tiempo de muestreo total en el rango de 10 segundos a 1 día, iniciando la operación de muestreo introducirá automáticamente el modo de tiempo real y realizará una graficación en tiempo real durante el muestreo.
- (6) Para aplicar los ajustes actuales sobre el cuadro de diálogo "Total Sampling Time", toque [Set].
 - Esto cierra el cuadro de diálogo "Total Sampling Time", y visualiza el tiempo de muestreo de total recalculado en el cuadro "Total Sampling Time" sobre la ventana de ajustes de sensor. Para informarse acerca de cómo se realiza la repetición de cálculo, vea la parte "Consejos" en la página siguiente.
- (7) Si así lo desea, en este punto puede configurar los parámetros de ajustes avanzados.
 - Para mayor información, vea la parte titulada "3 Ajustes (Setup)".
- (8) Puede iniciar el muestreo inmediatamente o puede almacenar los ajustes en la memoria para llamarlo posteriormente.
 - Para iniciar el muestreo inmediatamente, toque [set]. Para mayor información, vea la parte titulada "5 Ejecutando una operación de muestreo".
 - Para almacenar los ajustes en la memoria, toque [SetupMem] en la barra de menús, y luego toque [Store]. Para mayor información, vea la parte titulada "4 Usando la memoria de ajustes".

Consejos

 Cuando utilice el procedimiento anterior para configurar los parámetros de muestreo para un solo sensor, el modo de muestreo se selecciona automáticamente de acuerdo con el tiempo de muestreo total especificado. En este caso, los parámetros de la lengüeta [Sample] del cuadro de diálogo "Setup" son también configurados automáticamente. El modo de muestreo actual se indica en la barra de estado.

Para informarse acerca de la indicación de modo en la barra de estado, vea la parte titulada "Barra de estado de la aplicación E-Con EA-200" en la página 1-7. Para informarse acerca de la lengüeta [Sample] y lengüeta [Trigger] del cuadro de diálogo "Setup", vea la parte titulada "3 Aiustes (Setup)".

• Tocando [Set] sobre el cuadro de diálogo "Total Sampling Time" configura automáticamente el intervalo de muestreo de acuerdo con el tiempo de muestreo total que ha introducido en el cuadro de diálogo. El valor del número de muestras se calcula redondeado al entero más cercano. El número de valor entero de muestras se usa para recalcular el tiempo de muestreo total ({Número de muestras} × {Intervalo de muestreo}), y visualiza el resultado en el cuadro "Total Sampling Time" sobre la ventana de ajustes de sensor. Todo esto significa que el valor que introduce en el cuadro de diálogo "Total Sampling Time" puede no necesariamente ser el valor que aparece sobre la ventana de ajustes de sensor.

■ Parámetros Microphone-FFT

La opción de sensor [CASIO] - [Microphone-FFT], selecciona el micrófono incorporado en el EA-200 para el sonido de muestreo.

En el paso (3) del procedimiento indicado en la parte titulada "Para configurar los parámetros de muestreo con un solo sensor" en la página 2-1, seleccione [Microphone-FFT] en la lengüeta [CASIO] para los sensores. Esto ocasiona que los parámetros descritos a continuación aparezcan sobre la ventana de ajustes de sensor que aparece en el paso (4).

Parámetro	Por defecto inicial	Descripción
Frequency Pitch	10	Especifica el paso en Hertz que debe usarse para el muestreo.
Frequency Max	4000	Especifica la frecuencia máxima para el muestreo (el mínimo es siempre 0 Hz).

Consejo

• El botón [Setup] de la barra de menús no se encuentra disponible mientras [Microphone-FFT] se encuentra seleccionado.

■ Parámetros de sensor del interruptor fotoeléctrico (Photogate)

La conexión de un Vernier Photogate al EA-200 requiere la configuración de parámetros que son diferentes de aquéllos usados para otros tipos de sensores.

Para configurar los ajustes para un interruptor fotoeléctrico (Photogate) solo

En el paso (3) del procedimiento indicado en la parte titulada "Para configurar los parámetros de muestreo con un solo sensor" en la página 2-1, seleccione [Photogate] sobre la lengüeta [Vernier] para el sensor. Esto ocasiona que los parámetros descritos a continuación aparezcan sobre la ventana de ajustes de sensor que aparece en el paso (4).

Parámetro		Por defecto inicial	Descripción
(Channel)		SONIC	CH1: Seleccione esta opción cuando el sensor del interruptor fotoeléctrico se encuentra conectado a CH1. SONIC: Seleccione esta opción cuando el sensor del interruptor fotoeléctrico se encuentra conectado a SONIC.
Gate Status		Open-Open	Open-Open: La sincronización se inicia cuando se abre la puerta, y continúa hasta que se cierra y luego abre de nuevo. Open-Close: La sincronización se inicia cuando la puerta se abre, y continúa hasta que se cierra. Close-Open: La sincronización se inicia cuando la puerta se cierra, y continúa hasta que se abre. Close-Close: La sincronización se inicia cuando la puerta se cierra, continúa hasta que se abre, y luego se cierra de nuevo.
Number of Samples		10	Introduzca un número entero en la extensión de 1 a 1000 para especificar el número de muestras.
Store List Data	Folder	EConSamp	Especifique la carpeta de variables para el almacenamiento de datos de intervalo y datos de cuenta.
	Interval	Interval	Introduzca un nombre de variable hasta ocho caracteres de longitud para el almacenamiento de datos de intervalo.
	Count	Count	Introduzca un nombre de variable hasta ocho caracteres de longitud para el almacenamiento de datos de cuenta.

Para configurar los ajustes para el interruptor fotoeléctrico (Photogate) y la polea inteligente (Smart Pulley)

En el paso (3) del procedimiento indicado en la parte titulada "Para configurar los parámetros de muestreo con un solo sensor" en la página 2-1, seleccione [Photogate (Pulley)] en la lengüeta [Vernier] para los sensores. Esto ocasiona que los parámetros descritos a continuación aparezcan sobre la ventana de ajustes de sensor que aparece en el paso (4).

Parám	Parámetro		Descripción
(Channel)		SONIC	CH1: Seleccione esta opción cuando el sensor del interruptor fotoeléctrico (Polea) se encuentra conectado a CH1. SONIC: Seleccione esta opción cuando el sensor del interruptor fotoeléctrico (Polea) se encuentra conectado a SONIC.
Distance		1m	Introduzca un valor en la extensión de 0,1 a 4 para especificar la distancia en metros.
Store List Data	Folder	EConSamp	Especifique la carpeta de variables para el almacenamiento de datos de tiempo, distancia, velocidad y aceleración.
	Time	Time	Introduzca un nombre de variable hasta de ocho caracteres de longitud para el almacenamiento de datos de tiempo.
	Distance	Distanc	Introduzca un nombre de variable hasta de ocho caracteres de longitud para el almacenamiento de datos de distancia.
	Velocity	Velocity	Introduzca un nombre de variable hasta de ocho caracteres de longitud para el almacenamiento de datos de velocidad.
	Accel	Accel	Introduzca un nombre de variable hasta de ocho caracteres de longitud para el almacenamiento de datos de aceleración.

Consejo


• El botón [Setup] de la barra de menús no se encuentra disponible mientras se encuentran seleccionados [Photogate] o [Photogate (Pulley)].

Configurando los parámetros de muestreo con múltiples sensores


Para configurar los parámetros para muestreos simultáneos con múltiples sensores, utilice la lengüeta [Multiple]. La lengüeta [Multiple] le permite seleccionar hasta tres canales para el muestreo, desde los canales CH1, CH2, CH3 y SONIC del EA-200.

• Para configurar los parámetros para el muestreo con múltiples sensores

- (1) Arranque la aplicación E-Con EA-200.
 - Esto visualiza la lengüeta [Single] de la ventana de ajustes de sensor.
 - Si la aplicación E-Con EA-200 ya se encuentra funcionando y se visualiza otra ventana (además de la ventana de ajustes de sensor), toque para cambiar a la ventana de ajustes de sensor.
- (2) Toque la lengüeta [Multiple].
 - Esto visualiza la lengüeta [Multiple], que aparece como se muestra a la derecha.




- (3) Toque dentro del cuadro de uno de los sensores que desea seleccionar ([CH1], [CH2], [CH3], [SONIC]).
 - Esto ocasiona que aparezca un cuadro de diálogo "Select Sensor" como el que se muestra a la derecha. El cuadro de diálogo mostrado aquí es para CH1, CH2 y CH3.





- (4) Seleccione los sensores que usará para el muestreo.
 - Dependiendo en los sensores que ha conectado a cada canal, seleccione la lengüeta [CASIO], [Vernier] o [Custom], y luego toque el botón de opción para el nombre de sensor aplicable. Para los detalles acerca de los sensores que pueden ser seleccionados para cada canal, vea la lista "10 Lista de sensores".
 - Tocando la lengüeta [Custom] visualiza una hoja para la configuración de los parámetros de una sonda personalizada definida por el usuario. Para mayor información, vea la parte titulada "Usando una sonda personalizada" en la página 3-12.
 - Si no desea usar un canal particular para el muestreo, seleccione la opción [None] sobre el cuadro de diálogo "Select Sensor".
- (5) Después de seleccionar un sensor, toque [Set].
 - Esto cierra el cuadro de diálogo "Select Sensor" y visualiza de nuevo la lengüeta [Multiple] (paso (2)), con el nombre del sensor que ha seleccionado próximo al nombre del canal.
- (6) Repita los pasos (3) al (5) para todos los canales que desea usar para el muestreo.
 - Puede seleccionar los sensores para hasta tres canales a la vez.
 - Si selecciona los sensores para cuatro canales, se producirá un error cuando inicia el muestreo. Para corregir el problema, visualice el cuadro de diálogo "Select Sensor" para uno de los canales y luego seleccione la opción [None] para cancelar la selección.
- (7) Sobre la barra de menús, toque [Setup].
 - Esto visualiza la lengüeta [Sample] del cuadro de diálogo "Setup".



- (8) Utilice el cuadro [Mode] para seleccionar el modo que desea.
 - Para mayor información acerca de los modos, vea la parte titulada "Modos" en la página 3-3.
 - Esto ocasiona que los parámetros aplicables para el modo aparezcan sobre las lengüetas [Sample] y [Trigger] del cuadro de diálogo "Setup".



- (9) Utilice las lengüetas [Sample] y [Trigger] del cuadro de diálogo "Setup" para configurar los parámetros requeridos.
 - Para los detalles acerca de los parámetros en cada modo, vea la parte titulada "Parámetros de modo" en la página 3-5.
- (10) Para aplicar los ajustes actuales sobre el cuadro de diálogo "Setup", toque [Set].
 - Esto cierra el cuadro de diálogo "Setup".
- (11) Puede iniciar el muestreo inmediatamente o puede almacenar los ajustes en la memoria para llamarlos posteriormente.
 - Para iniciar el muestreo inmediatamente, toque ::
 Para mayor información, vea la parte titulada "5 Ejecutando una operación de muestreo".
 - Para almacenar los ajustes en la memoria, toque [SetupMem] sobre la barra de menús, y luego toque [Store]. Para mayor información, vea la parte titulada "4 Usando la memoria de ajustes".

3 Ajustes (Setup)

Este capítulo explica los variados parámetros que puede configurar con el cuadro de diálogo "Setup".


¡Importante!

- La configuración de los parámetros de ajustes avanzados es opcional en el caso de muestreo con un solo sensor. Vea la parte titulada "Para configurar los parámetros avanzados para un solo sensor" en la página 3-2.
- Con el muestreo con múltiples sensores, los parámetros de ajustes avanzados son parte del procedimiento de configuración normal. Vea los pasos (7) al (10) en la parte titulada "Para configurar los parámetros de muestreo con múltiples sensores" en la página 2-7.

Visión general de los ajustes (Setup)

Tocando [Setup] sobre la barra del menú de la ventana de ajustes de sensor visualiza el cuadro de diálogo "Setup". El cuadro de diálogo "Setup" tiene tres lengüetas como se muestra a continuación.

Setup







Lengüeta [Sample]

Lengüeta [Trigger]

Lengüeta [Graph]

A continuación se describe cada una de las lengüetas en detalle.

Lengüeta [Sample] y lengüeta [Trigger]

Estas lengüetas le permiten configurar los parámetros avanzados para la lengüeta ([Single] o [Multiple]) que se encuentra actualmente abierta sobre la ventana de ajustes de sensor. La lengüeta [Sample] tiene parámetros que controlan la manera en que actúa el muestreo, mientras la lengüeta [Trigger] tiene parámetros que controlan el evento que dispara el muestreo. Para mayor información, vea la parte titulada "Configurando los parámetros de muestreo avanzados" en la página 3-2.

Lengüeta [Graph]


Esta lengüeta es para la selección de las opciones que controlan cómo se grafican los datos muestreados. Para mayor información, vea la parte titulada "Configurando las opciones de la ventana de gráfico" en la página 3-11.

Configurando los parámetros de muestreo avanzados

Esta sección explica cómo configurar los parámetros de muestreo avanzados sobre las lengüetas [Sample] y [Trigger] del cuadro de diálogo "Setup".

• Para configurar los parámetros avanzados para un solo sensor

- (1) Realice los pasos (1) al (6) indicados en la parte titulada "Para configurar los parámetros de muestreo con un solo sensor" en la página 2-1.
- (2) Sobre la barra de menús, toque [Setup].
 - Esto visualiza la lengüeta [Sample] del cuadro de diálogo "Setup".



- El ajuste [Mode] inicial es el modo que coincide con el sensor que estaba seleccionado sobre la lengüeta [Single].
- (3) Utilice el cuadro [Mode] para seleccionar el modo que desea.
 - Para mayor información acerca de los modos, vea la parte titulada "Modos" en la página 3-3.
 - Seleccionando un modo ocasiona que los parámetros aplicables aparezcan sobre las lengüetas [Sample] y [Trigger].
- (4) Utilice las lengüetas [Sample] y [Trigger] del cuadro de diálogo "Setup" para configurar los parámetros requeridos.
 - Para los detalles acerca de los parámetros requeridos en cada modo, vea la parte titulada "Parámetros de modo" en la página 3-5.
- (5) Después que todo se encuentra de la manera deseada, toque [Set].
 - Esto aplica sus ajustes y cierra el cuadro de diálogo "Setup".



- (6) Ahora puede iniciar el muestreo inmediatamente o puede almacenar los ajustes en la memoria para llamarlos posteriormente.
 - Para iniciar el muestreo inmediatamente, toque ::
 Para mayor información, vea la parte titulada "5 Ejecutando una operación de muestreo".
 - Para almacenar los ajustes en la memoria, toque [SetupMem] sobre la barra de menús, y luego toque [Store]. Para mayor información, vea la parte titulada "4 Usando la memoria de ajustes".

Modos

El cuadro [Mode] en la parte superior de la lengüeta [Sample] del cuadro de diálogo "Setup" controla el ajuste de modo actual.

Hay una selección de cinco modos, dependiendo en el tipo de datos que se están muestreando y el método de muestreo: normal (Normal), tiempo real (Real-Time), rápido (Fast), extendido (Extended) y período (Period). Los modos normal, tiempo real, rápido y extendido se disponen normalmente, mientras el modo de período se dispone solamente en casos especiales.

■ Modo normal (Normal)

Este modo para propósitos generales puede usarse para una amplia gama de aplicaciones de muestreo. El modo normal se usa para muestreos relativamente cortos. Cuando se selecciona el modo normal, puede necesitar especificar el intervalo de muestreo, el número de muestras y el tiempo del disparo inicial.

■ Modo de tiempo real (Real-Time)

Básicamente, el modo de tiempo real es el mismo que el modo normal, excepto que produce un gráfico en tiempo real de los datos a medida que se muestrea. Utilice este modo cuando necesite monitorear gráficamente los cambios en los valores muestreados a medida que son muestreados.

■ Modo rápido (Fast)

Utilice este modo cuando muestree una onda de sonido o cuando se requiera muestreos muy rápidos. Este modo puede seleccionarse solamente cuando CH1 y MIC están siendo usados para el muestreo. Este modo se selecciona automáticamente siempre que el muestreo se realice usando el micrófono. En este modo, el intervalo de muestreo puede ajustarse para un intervalo muy corto en el rango de 20 µsegundos a 500 µsegundos.




■ Modo extendido (Extended)

El modo extendido es lo opuesto al modo rápido ya que permite el ajuste de un intervalo de muestreo largo. En este modo, el intervalo de muestreo puede ajustarse en un rango de 5 a 240 minutos. Este modo es lo mejor para datos de muestreo tales como temperatura y humedad sobre un largo período de tiempo.

#

■ Modo de período (Period)

El modo de período es para el muestreo de datos que cambian periódicamente. Las muestras registradas por el modo de período difieren de las muestras grabadas en otros modos, como se muestra a continuación.



Diferente a los otros modos que graban los valores muestreados y tiempo, el modo de período graba el número de muestras (1ra. muestra, 2da. muestra y así sucesivamente) y los intervalos entre las muestras. Para los detalles, vea la parte titulada "Parámetros del modo de período (Period)" en la página 3-7.

Consejos

- Si visualiza el cuadro de diálogo "Setup" desde la lengüeta [Multiple] de la ventana de ajustes de sensor, el cuadro [Mode] permitirá solamente la selección del modo normal, tiempo real o extendido.
- Tenga en cuenta que la disponibilidad de los modos depende en el sensor que se está usando.
 Ciertos sensores permiten la selección de solamente modos particulares.
- El modo seleccionado actualmente se muestra en la barra de estado de la ventana de ajustes de sensor.

Parámetros de modo

Esta sección explica los parámetros que pueden ser configurados sobre la lengüeta [Sample] y lengüeta [Trigger] del cuadro de diálogo "Setup", de acuerdo con el modo seleccionado sobre la lengüeta [Sample].

■ Parámetros comunes a todos los modos

A continuación se explican los parámetros que aparecen normalmente, sin consideración del modo seleccionado actualmente.

Sampling Interval: Especifica un valor para el intervalo de muestreo. Si especifica un

intervalo de un segundo, por ejemplo, una muestra será tomada a

cada segundo.

Number of Samples: Especifica el número de muestras que deben tomarse. El tiempo de

muestreo total se calcula de acuerdo con el intervalo especificado y el número de muestras, y se visualiza sobre la lengüeta [Single] de la

ventana de ajustes de sensor.

Warm-Up: Especifica el tiempo de calentamiento del sensor. Para esta ajuste,

puede seleccionar desde las siguientes opciones.

Auto: Ajusta automáticamente un valor preajustado para cada

sensor.

Manual: Seleccionando esta opción visualiza un cuadro de

diálogo similar al que se muestra a continuación. Especifique un tiempo de precalentamiento en el rango

de 1 a 99 segundos, y luego toque [Set].



Start Trigger: Especifica el evento en que se dispara el inicio de un muestreo. Para

este ajuste, puede seleccionar entre las siguientes opciones.

Tap Screen: Esta opción especifica que el muestreo debe estar

cuando se toca [OK] sobre la pantalla.

Count Down: Esta opción especifica que el muestreo debe iniciarse

cuando se llega al final de la cuenta regresiva.

CH1: Esta opción especifica que el muestreo debe iniciarse

cuando la entrada del canal CH1 llega a un cierto valor.

SONIC: Esta opción especifica que el muestreo debe iniciarse

cuando la entrada del canal SONIC llega a un cierto

valor.

Microphone: Esta opción especifica que el muestreo debe iniciarse

cuando el micrófono del EA-200 detecta un sonido.

##

■ Parámetros del modo normal (Normal)

Lengüeta	Parámetro	Por defecto inicial	Rango
[Sample]	Sampling Interval	0.05 sec	0,0005 a 299 segundos
	Number of Samples	100	10 a 30.000
	Warm-Up	Auto	Auto, Manual (1 a 99)
[Trigger]	Start Trigger	Tap Screen	Tap Screen, Count Down, CH1, SONIC

- Para los detalles acerca de cada parámetro, vea la parte titulada "Parámetros comunes a todos los modos" en la página 3-5.
- Excepto para el ítem [Tap Screen], todas las opciones del disparador de inicio requiere la especificación de parámetros adicionales. Para los detalles, vea la parte titulada "Parámetros del disparador de inicio adicionales" en la página 3-9.

■ Parámetros del modo de tiempo real (Real-Time)

Lengüeta	Parámetro	Por defecto inicial	Rango
[Sample]	Sampling Interval	1 sec	0,3 a 299 segundos
	Number of Samples	100	10 a 30.000
	Warm-Up	Auto	Auto, Manual (1 a 99)
[Trigger]	Start Trigger	Tap Screen	Tap Screen, Count Down

- Para los detalles acerca de cada parámetro, vea la parte titulada "Parámetros comunes a todos los modos" en la página 3-5.
- Excepto para el ítem [Tap Screen], todas las opciones de disparador de inicio requiere la especificación de parámetros adicionales. Para los detalles, vea la parte titulada "Parámetros del disparador de inicio adicionales" en la página 3-9.

■ Parámetros del modo rápido (Fast)

Lengüeta	Parámetro	Por defecto inicial	Rango
[Sample]	Sampling Interval	20 μsec	20 μ seg. a 500 μ seg.
	Number of Samples	5000	10 a 30.000*2
	Warm-Up	Auto	Auto, Manual (1 a 99)
	FFT Graph	*1	On, Off
[Trigger]	Start Trigger	Tap Screen	Tap Screen, Count Down, CH1, Microphone

^{*1} Para los detalles, vea la parte titulada "FFT Graph (Gráfico FFT)" en la página 3-7.

- Para los detalles acerca de otros parámetros que no sea FFT Graph, vea la parte titulada "Parámetros comunes a todos los modos" en la página 3-5.
- Excepto para el ítem [Tap Screen], todas las opciones del disparador de inicio requiere la especificación de parámetros adicionales. Para los detalles, vea la parte titulada "Parámetros del disparador de inicio adicionales" en la página 3-9.

^{*2} Cuando FFT Graph está activado (ON), el rango de ajuste se convierte de 10 hasta 8.192.

FFT Graph (Gráfico FFT)

El parámetro [FFT Graph] se dispone solamente cuando se selecciona [Microphone] como el sensor. Puede activar y desactivar la graficación de FFT Graph (gráfico de características de frecuencia) posterior al muestreo.

Cuando [CASIO] - [Microphone] es el sensor:

En este caso, el ajuste inicial para el gráfico FFT es desactivado (Off).

Activando el gráfico FFT ocasiona que se calculen los valores [Frequency Pitch] y [Frequency Max]. Tenga en cuenta que estos valores calculados se aplican automáticamente, y no pueden cambiarse.

También, el parámetro [Warm-Up] no puede configurarse.

Cuando [CASIO] - [Microphone-FFT] es el sensor:

Cuando se selecciona [CASIO] - [Microphone-FFT], el cuadro de diálogo "Setup" no puede visualizarse, pero el ajuste FFT Graph está siempre activado (On). En este caso, los ajustes para los parámetros [Frequency Pitch] y [Frequency Max] pueden cambiarse sobre la ventana de ajustes de sensor.

Para mayor información, vea la parte titulada "Parámetros Microphone-FFT" en la página 2-4.

■ Parámetros del modo extendido (Extended)

Lengüeta	Parámetro	Por defecto inicial	Rango
[Sample]	Sampling Interval	5 min	5 a 240 min.
	Number of Samples	100	10 a 30.000
[Trigger]	Start Trigger	Tap Screen (fijo)	_

 Para los detalles acerca de cada parámetro, vea la parte titulada "Parámetros comunes a todos los modos" en la página 3-5.

■ Parámetros del modo de período (Period)

Lengüeta	Parámetro	Por defecto inicial	Rango
[Sample]	Number of Samples	100	1 a 1.000
	Warm-Up	Auto	Auto, Manual (1 a 99)
[Trigger]	Start Trigger	CH1 (fijo)	_
	Trigger Threshold	1 V*1	-10 a 10 V*1
	Trigger Edge	Rising To Rising (Elevando a Elevando)	Rising to Rising (Elevando a Elevando) Falling to Falling (Descendiendo a Descendiendo) Rising to Falling (Elevando a Descendiendo) Falling to Rising (Descendiendo a Elevando)

^{*1} El valor fijado por defecto inicial y rango de ajuste depende en el sensor CH1. Lo anterior muestra el valor inicial y rango de ajuste cuando se selecciona [CASIO] - [Voltage].



Number of Samples: Especifica el número de muestras que deben recolectarse. El

muestreo continúa hasta que se recolecta el número especificado de

muestras, sin consideración del tiempo de muestra.

Warm-Up: Vea la parte titulada "Parámetros comunes a todos lo modos" en la

página 3-5.

Start Trigger: CH1 es siempre el disparador de inicio. El muestreo es disparado de

acuerdo con el valor introducido del sensor conectado al canal CH1.

La sincronización del disparador se controla de acuerdo con los dos

siguientes parámetros.


Trigger Threshold: Especifica un valor de umbral para especificar cuando un muestreo es

disparado.

Trigger Edge: Especifica el intervalo durante el cual el muestreo se realiza una vez,

un cambio en el valor muestreado ocasiona que el umbral del disparador (Trigger Threshold) sea cruzado. Puede seleccionarse cualquiera de las opciones siguientes.

(1) Rising to Rising (Elevando a Elevando), (2) Falling to Falling (Descendiendo a Descendiendo), (3) Rising to Falling (Elevando a Descendiendo) y (4) Falling to Rising (Descendiendo a Elevando).



 Los parámetros mostrados a continuación también puede configurarse cuando se selecciona el modo de período. Estos parámetros aparecen sobre la ventana de ajustes de sensor, no sobre el cuadro de diálogo "Setup".

Parámetro		Por defecto inicial	Rango
Store List Data	Folder	EConSamp	Cualquier carpeta
	Interval	Interval	Cualquier nombre (hasta 8 caracteres)
	Count	Count	Cualquier nombre (hasta 8 caracteres)

Store List Data: Folder: Especifica una carpeta para el almacenamiento de las variables

de intervalo y lista de cuentas.

Interval: Especifica un nombre de variable de lista, hasta ocho caracteres

de longitud, para el almacenamiento del tiempo de intervalo que se especifica de acuerdo con el umbral del disparador (Trigger

Threshold) y extremo del disparador (Trigger Edge).

Count: Especifica un nombre de variable de lista, hasta ocho caracteres de

longitud, para el almacenamiento de la cuenta de muestra actual.

Consejo

 Cuando se especifica Trigger Threshold, asegúrese de especificar un valor que represente un cambio relativamente significante para el valor medido normalmente o actual. Un valor de umbral que sea muy cercano al valor actual o medido normalmente puede ocasionar problemas con el disparo.



■ Parámetros del disparador de inicio adicionales

A continuación son los parámetros que necesita configurar para los disparadores de inicio de cuenta regresiva (Count Down), canal 1 (CH1), sónico (SONIC) y micrófono (Microphone) cuando se selecciona como modo normal. tiempo real o rápido.

 Si especifica CH1, SONIC o Microphone para el parámetro [Start Trigger], deberá también usar la lengüeta [Trigger] del cuadro de diálogo "Setup" para especificar un disparador de inicio apropiado para el sensor seleccionado. Si no especifica un disparador de inicio para el sensor seleccionado. ocasionará que se produzca un error.

Disparador de inicio de cuenta regresiva (Count Down)

Parámetro adicional	Por defecto inicial	Rango
Timer	5 sec	1 a 10 seg.

Timer: Con este disparador de inicio, realizando la operación de muestreo inicia una cuenta regresiva*, y el muestreo actual comienza cuando se llega al final de la cuenta regresiva. El valor inicial de la cuenta regresiva puede especificarse en el rango de 1 a 10 segundos.

* Mientras una cuenta regresiva se encuentra en progreso, suena un tono de cuenta regresiva desde el altavoz del EA-200, y el cuadro de diálogo "Count Down" permanece sobre la visualización de la ClassPad. Si cancela la cuenta regresiva mientras se visualiza este cuadro de diálogo, el tono de la cuenta regresiva continuará sonando hasta que se llegue al fin del tiempo del temporizador (Timer) preajustado.

Disparador de inicio de canal CH1

Parámetro adicional	Por defecto inicial	Rango
Sensor	_	_
Trigger Threshold	Depende en el sensor conectado	Depende en el sensor conectado
Trigger Edge	Rising	Rising (Elevando), Falling (Descendiendo)

Sensor: Este parámetro muestra el sensor que se encuentra actualmente

conectado al canal CH1. Este parámetro no puede cambiarse manualmente. El muestreo es disparado de acuerdo con el valor introducido del sensor conectado al canal CH1. La sincronización del disparador es controlado de acuerdo con los dos parámetros siguientes.

Trigger Threshold: Especifica un valor de umbral para especificar cuando se dispara el

muestreo.

Trigger Edge: Seleccione ya sea [Rising] (alcanzando el valor [Trigger Threshold]

desde un valor menor al mismo) o [Falling] (alcanzado el valor [Trigger


Threshold] desde un valor mayor al mismo) para este parámetro.

Consejos

- Con este disparador de inicio, la ejecución de una operación de muestreo inicialmente introduce el condición de espera, y el muestreo no se inicia hasta que los valores muestreados crucen el umbral en la dirección especificada (elevación o descenso). Cuando se especifica [Rising] para [Trigger Edge], por ejemplo, el muestreo no se iniciará si el valor introducido ya es mayor que el valor de umbral especificado, cuando la operación de muestreo se ejecuta. Esto es debido a que el umbral no ha sido cruzado después de la ejecución de la operación de muestreo.
- Cuando se especifica Trigger Threshold, asegúrese de especificar un valor que represente un cambio relativamente significante para el valor medido normalmente o actual. Un valor de umbral que sea muy cercano al valor medido normalmente o actual puede ocasionar problemas con el disparo.



Los gráficos siguientes muestran cuando un muestreo es disparado mientras [Rising] se encuentra especificado para [Trigger Edge]. Los gráficos muestran cambios en los valores muestreados sobre el tiempo, y el extremo izquierdo del gráfico es cuando se ejecuta la operación de muestreo.



Disparador de inicio SONIC

Parámetro adicional	Por defecto inicial	Rango
Sensor	Motion (fijo)	_
Trigger Threshold	1 Meter	0 a 8 metros
Trigger Level	Above	Above (arriba), Below (abajo)

Sensor: El sensor es siempre [Motion] para este disparador de inicio. El muestreo

es disparado de acuerdo con el valor introducido del sensor de

movimiento conectado al canal SONIC. La sincronización del disparador

es controlada de acuerdo con los dos parámetros siguientes.

Trigger Threshold: Especifica un valor de umbral para especificar cuando se dispara el

muestreo.

Trigger Level: Seleccione ya sea [Above] (cualquier valor por encima del valor de

umbral de disparador (Trigger Threshold)), o [Below] (cualquier valor por debaio del valor de umbral de disparador (Trigger Threshold)) para este

parámetro.

Consejos

- Con este disparador de inicio, el disparo de muestra depende solamente en si el valor introducido actual es mayor o menor que el valor del disparador. Cuando se especifica [Above] para [Trigger Level], por ejemplo, el muestreo se iniciará inmediatamente si el valor introducido ya es mayor que el valor de umbral especificado cuando se ejecuta la operación de muestreo.
- Cuando se especifica Trigger Threshold, asegúrese de especificar un valor que represente un cambio relativamente significante para el valor medido normalmente o actual. Un valor de umbral que sea muy cercano al valor medido normalmente o actual puede ocasionar problemas con el disparo.



Los gráficos siguientes muestran cuando un muestreo es disparado mientras [Above] se encuentra especificado para [Trigger Level]. Los gráficos muestran cambios en los valores muestreados sobre el tiempo, y el extremo izquierdo del gráfico es cuando se ejecuta la operación de muestreo.



Disparador de inicio Microphone

Parámetro adicional	Por defecto inicial	Rango
Sensitivity	High	Low (Baja), Medium (Media), High (Alta)

Sensitivity: Especifica una de los tres niveles de sensibilidades para el micrófono EA-200.

Configurando las opciones de la ventana de gráfico

Esta sección explica cómo configurar los ajustes de la lengüeta [Graph] del cuadro de diálogo "Setup".

• Para configurar las opciones de la ventana de gráfico

- (1) Sobre la barra de menús de la ventana de ajustes de sensor, toque [Setup].
 - Esto visualiza la lengüeta [Sample] del cuadro de diálogo "Setup".
- (2) Toque la lengüeta [Graph].



- (3) Seleccione los cuadros de marcación de las opciones que desea activar, y borre los cuadros de marcación de las opciones que desea desactivar.
 - Los cuadros de marcación próximo a las opciones que están activados tienen marcaciones sobre los mismos.
- (4) Después que todo se encuentre de la manera deseada, toque [Set].
 - Esto aplica sus ajustes y cierra el cuadro de diálogo "Setup".



■ Opciones gráficas

A continuación se proporcionan explicaciones detalladas de las opciones disponibles sobre la lengüeta [Graph] del cuadro de diálogo "Setup".

Opción	Descripción	Ajuste por defecto inicial
Graph Function	Activa (selecciona) y desactiva (cancela) la visualización del nombre de dato original (nombre de canal de datos actual o nombre de datos de memoria de muestreo) sobre la ventana de gráfico E-Con.	Activado
Coordinates	Activa (selecciona) y desactiva (cancela) la visualización de coordenadas, cuando una operación de trazado se está realizando sobre la ventana de gráfico E-Con.	Activado
E-Con Axes	Activa (selecciona) y desactiva (cancela) la visualización de los ejes de la ventana de gráfico E-Con.	Activado
Real-Time Scroll	Activa (selecciona) y desactiva (cancela) la visualización de desplazamiento de la ventana de gráfico E-Con en el modo de muestreo en tiempo real.	Desactivado

Usando una sonda personalizada

Esta sección explica cómo configurar una sonda personalizada.

Además de los sensores CASIO y Vernier que se encuentran preajustados en la aplicación E-Con EA-200 (vea "10 Lista de sensores"), también puede configurar sus propias "sondas personalizadas" para usar durante el muestreo.

Una vez que configura una sonda personalizada, se dispondrá sobre la lengüeta [Custom] del cuadro de diálogo "Select Sensor", al que puede acceder desde la ventana de ajustes de sensor.

■ Configurando las sondas personalizadas

Para configurar una sonda personalizada, deberá introducir valores para las constantes de la fórmula de interpolación lineal fija (ax + b). Las constantes requeridas son la pendiente (a) y la interceptación (b). x en la expresión anterior (ax + b) es el valor de voltaje muestreado (rango de muestreo: 0 a 5 voltios).

Para configurar una sonda personalizada nueva

- (1) Sobre el menú [Tool] de la ventana de ajustes de sensor, toque [Custom Probe] y luego toque [New Custom Probe].
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "New Custom Probe".
- (2) Sobre el cuadro de diálogo, toque el botón de flecha hacia abajo [Folder] y luego seleccione la carpeta de destino desde la lista que aparece.
- (3) En el cuadro [Name], introduzca hasta ocho caracteres para el nombre de la sonda personalizada.

- (4) Cuando el nombre se encuentra de la manera deseada, toque [OK].
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Custom Probe".



(5) Configure los parámetros siguientes sobre el cuadro de diálogo "Custom Probe".

Parámetro	Descripción
Slope	Introduzca la pendiente para la fórmula de interpolación lineal.
Intercept	Introduzca la interceptación para la fórmula de interpolación lineal.
Unit Name	Introduzca hasta ocho caracteres para el nombre de la unidad.
Warm-Up	Especifique el tiempo de precalentamiento para el sensor en segundos, desde 0 a 99.

- (6) Después que todos los parámetros se encuentran de la manera deseada, toque [Set] para almacenar la sonda personalizada y cerrar el cuadro de diálogo "Custom Probe".
 - Esto almacena los datos de la sonda personalizada en la memoria de la ClassPad
 como una variable con el nombre que ha especificado en el paso (3). Los datos de la
 sonda personalizada se bloquean, lo cual significa que no puede ser editada usando
 otra aplicación sobre la ClassPad. Mantenga los datos de la sonda personalizada
 bloqueada.

Para mayor información acerca de las variables bloqueadas, vea la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS (1-7 Variables y carpetas).

• Para editar una sonda personalizada existente

- (1) Sobre la ventana de ajustes de sensor, asegúrese de que la sonda personalizada que desea editar no está seleccionada.
 - Si el nombre de la sonda personalizada que desea editar se visualiza en el cuadro [Sensor] sobre la lengüeta [Single] de la ventana de ajustes de sensor, o en el cuadro [CH1], [CH2], [CH3] o [SONIC] de la lengüeta [Multiple], toque el cuadro aplicable y luego cambie su ajuste a otro que no sea la sonda que desea editar. De lo contrario, se producirá un error cuando toque [OK] en el paso (5), a continuación.
- (2) Sobre el menú [Tool] de la ventana de ajustes de sensor, toque [Custom Probe] y luego toque [Edit Custom Probe].
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Edit Custom Probe".
- (3) Toque el botón de flecha hacia abajo [Folder] y luego seleccione la carpeta que contiene los datos de la sonda personalizada desde la lista que aparece.
- (4) Toque el botón de flecha hacia abajo [Name], y luego toque el nombre de la sonda personalizada que desea editar.
- (5) Toque [OK].
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Custom Probe", que muestra los ajustes [Slope], [Intercept], [Unit Name] y [Warm-Up] actuales de la sonda personalizada que ha seleccionado en el paso (3).
- (6) Cambie los ajustes.
- (7) Después que todos los parámetros se encuentran de la manera deseada, toque [Set] para almacenar la sonda personalizada y cerrar el cuadro de diálogo "Custom Probe".
 - Esto almacena los datos de la sonda personalizada en la memoria de la ClassPad
 como una variable con el nombre que ha especificado en el paso (4). Los datos de la
 sonda personalizada se bloquean, lo cual significa que no puede ser editada usando
 otra aplicación sobre la ClassPad. Mantenga los datos de la sonda personalizada
 bloqueada.

Para mayor información acerca de las variables bloqueadas, vea la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS (1-7 Variables y carpetas).

Para configurar los ajustes de la sonda personalizada nueva basados en los ajustes del sensor Vernier

Para llamar los ajustes del sensor Vernier que ya ha registrado con la aplicación E-Con EA-200 y utilizarlos para configurar una sonda personalizada nueva, utilice el procedimiento siquiente.

- (1) Sobre el menú [Tool] de la ventana de ajustes de sensor, toque [Custom Probe] y luego toque [Edit Vernier Sensor].
 - Esto visualiza la lengüeta [Vernier] del cuadro de diálogo "Select Sensor". En este caso, el cuadro de diálogo "Select Sensor" tiene solamente una lengüeta [Vernier].
- (2) Toque el sensor Vernier cuyos ajustes desea usar, y luego toque [Set].
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "New Custom Probe".
- (3) Toque el botón de flecha hacia abajo [Folder] y luego seleccione la carpeta de destino desde la lista que aparece.
- (4) En el cuadro [Name], introduzca hasta ocho caracteres para el nombre de la sonda personalizada.
- (5) Toque [OK].
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Custom Probe", que muestra los ajustes [Slope], [Intercept], [Unit Name] y [Warm-Up] actuales del sensor Vernier que ha seleccionado en el paso (2).
- (6) Cambie los aiustes.
- (7) Después que todos los parámetros se encuentran de la manera deseada, toque [Set] para almacenar la sonda personalizada y cerrar el cuadro de diálogo "Custom Probe".
 - Esto almacena los datos de la sonda personalizada en la memoria de la ClassPad como una variable con el nombre que ha especificado en el paso (4). Los datos de la sonda personalizada se bloquean, lo cual significa que no puede ser editada usando otra aplicación sobre la ClassPad. Mantenga los datos de la sonda personalizada bloqueada.
 - Para mayor información acerca de las variables bloqueadas, vea la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS (1-7 Variables y carpetas).

Para borrar una sonda personalizada existente

Para borrar una sonda personalizada existente utilice el administrador de variables de la ClassPad. Para los detalles, vea la sección acerca del administrador de variables en la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS.



• Para calibrar una sonda personalizada

Notas

- Para calibrar una sonda personalizada después que la ha configurado de nuevo o después de editar sus ajustes.
- Este procedimiento calibra los valores de pendiente e interceptación, basados sobre dos muestras reales usando la sonda personalizada aplicable.
- Antes de realizar el procedimiento siguiente, deberá preparar dos condiciones cuyos valores de medición son conocidos.
- Cuando introduce un valor en el paso (5) del procedimiento siguiente, introduzca el valor de medición de medición conocido exacto de la condición que muestreará en el paso (4).
 Cuando se introduce un valor de referencia en el paso (7) del procedimiento siguiente, introduzca el valor de medición conocido exacto de la condición que muestreará en el paso (6).
 - (1) Conecte el EA-200 a su ClassPad, y conecte la sonda personalizada que desea calibrar al canal CH1 del EA-200.
 - (2) Lo que deberá hacer a continuación depende en si está calibrando una sonda personalizada nueva o una sonda personalizada existente cuyos ajustes han sido editados.

Cuando se calibra una sonda personalizada nueva:

- Realice los pasos (1) al (5) en la parte titulada "Para configurar una sonda personalizada nueva" en la página 3-12.
- Si así lo desea, puede omitir el paso (2).

Cuando se calibra una sonda personalizada existente:

- Realice los pasos (1) al (6) en la parte titulada "Para editar una sonda personalizada existente" en la página 3-14.
- (3) Toque [Calibration].
 - Esto inicia el muestreo mediante el sensor conectado al canal CH1 y visualiza un cuadro de diálogo "Sampling..." similar al que se muestra a la derecha. Esto es cómo aparece el cuadro de diálogo durante la condición de espera antes de la primera muestra.



- Si este cuadro de diálogo es dejado sobre la visualización, el muestreo se terminará y el cuadro de diálogo se cerrará automáticamente después de unas cinco horas.
- (4) Toque [Set] cuando esté preparado para tomar la primera muestra.
 - Esto ocasiona que el cuadro de diálogo "Sampling..."
 cambie como se muestra a la derecha.





- (5) En el cuadro [Value 1], introduzca el valor de referencia para la primera muestra, y luego toque [OK].
 - Esto reinicia el muestreo mediante el sensor conectado al canal CH1 y visualiza un cuadro de diálogo "Sampling..." similar al que se muestra a la derecha. Esto es cómo aparece el cuadro de diálogo durante la condición de espera antes de la segunda muestra.



- Si este cuadro de diálogo es dejado sobre la visualización, el muestreo se terminará y el cuadro de diálogo se cerrará automáticamente después de unas cinco horas.
- (6) Toque [Set] cuando esté preparado para tomar la segunda muestra.
 - Esto ocasiona que el cuadro de diálogo "Sampling..." cambie como se muestra a la derecha.



- (7) En el cuadro [Value 2], introduzca el valor de referencia para la segunda muestra, y luego toque [OK].
 - Esto cierra el cuadro de diálogo "Input Value" y retorna al cuadro de diálogo "Custom Probe".
 - El EA-200 calcula la pendiente y la interceptación para la fórmula de interpolación lineal desde el primer juego de valores (referencia y muestreados), y el segundo juego de valores, e introduce automáticamente en los valores [Slope] e [Intercept] de la sonda personalizada.
 - Después que haya finalizado, toque [Set] para almacenar la sonda personalizada y cerrar el cuadro de diálogo "Custom Probe".

Consejo

• Se producirá un error si los valores de referencia que ha introducido en los pasos (4) y (6) no son correctos. Si esto sucede, repita el procedimiento desde el paso (3).

• Para ajustar a cero una sonda personalizada

Este procedimiento de ajuste a cero ajusta una sonda personalizada, y ajusta su valor de interceptación basado sobre una muestra real usando la sonda personalizada aplicable.

- (1) Conecte el EA-200 a su ClassPad, y conecte la sonda personalizada que desea ajustar a cero al canal CH1 del EA-200.
- (2) Lo que deberá hacer a continuación depende en si está calibrando una sonda personalizada nueva o una sonda personalizada existente cuyos ajustes han sido editados

Cuando se calibra una sonda personalizada nueva:

- Realice los pasos (1) al (5) en la parte titulada "Para configurar una sonda personalizada nueva" en la página 3-12.
- Si así lo desea, puede omitir el paso (2).

Cuando se calibra una sonda personalizada existente:

- Realice los pasos (1) al (6) en la parte titulada "Para editar una sonda personalizada existente" en la página 3-14.
- (3) Toque [Zero Adjust].
 - Esto inicia el muestreo mediante el sensor conectado al canal CH1 y visualiza un cuadro de diálogo "Sampling..." similar al que se muestra a la derecha. Esto es cómo aparece el cuadro de diálogo durante la condición de espera antes de la muestra.



- Si este cuadro de diálogo es dejado sobre la visualización, el muestreo se terminará y el cuadro de diálogo se cerrará automáticamente después de unas cinco horas.
- (4) Toque [Set] cuando esté preparado para tomar la muestra.
 - Esto cierra el cuadro de diálogo "Sampling..." y retorna al cuadro de diálogo "Custom Probe".
 - El valor producido por la muestra es introducida automáticamente para [Intercept].
- (5) Después que haya finalizado, toque [Set] para almacenar la sonda personalizada y cerrar el cuadro de diálogo "Custom Probe".

Conseio

 Se producirá un error si los valores de referencia que ha introducido en el paso (4) no es correcto. Si esto sucede, repita el procedimiento desde el paso (3).

4 Usando la memoria de ajustes

La memoria de ajustes le permite almacenar los parámetros sobre la ventana de ajustes de sensor en un archivo para llamarlo posteriormente cuando lo necesita. Esto significa que puede ajustar instantáneamente un sensor particular llamando simplemente un ajuste.

Contenidos de archivos de datos de la memoria de ajustes

Almacenando los parámetros de la ventana de ajustes de sensor almacena los datos siguientes en la memoria de ajustes.

- Selección de sensor y ajustes de la lengüeta [Single].
- Selección de sensor sobre la lengüeta [Multiple].
- Parámetros del cuadro de diálogo "Setup".
- Parámetros de la ventana del editor de gráfico E-Con.

Almacenando y llamando los datos de ajustes

Para almacenar los datos para ajustar la memoria y llamar los datos cuando los necesita, utilice los procedimientos de esta sección.

• Para almacenar los datos de ajustes

- (1) Sobre la ventana de ajustes de sensor, configure los ajustes que desea.
 - Para los detalles acerca de los ajustes, vea lo siguiente: "2 Pasos básicos para la configuración de los parámetros de muestreo", "Configurando los parámetros de muestreo avanzados" en la página 3-2, y "Configurando las opciones de la ventana de gráfico" en la página 3-11.
- (2) Sobre el menú [SetupMem], toque [Store].
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Store Data".
- (3) Sobre el cuadro de diálogo, toque el botón de flecha hacia bajo [Folder] y luego seleccione la carpeta de destino desde la lista que aparece.
- (4) En el cuadro [Name], introduzca hasta ocho caracteres para el nombre de archivo.
- (5) Toque [OK].
 - Esto almacena los datos de la memoria de ajustes en la memoria de la ClassPad como una variable con el nombre que ha especificado en el paso (4), y cierra el cuadro de diálogo. Los datos de la memoria de ajustes se bloquean, lo cual significa que no puede ser editada usando otra aplicación sobre la ClassPad. Mantenga los datos de la memoria de ajustes bloqueada.
 - Para mayor información acerca de las variables bloqueadas, vea la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS (1-7 Variables y carpetas).



• Para llamar los datos de ajustes ¡Importante!

- Realizando el procedimiento siguiente reemplazará los ajustes actuales de los parámetros de la ventana de ajustes de sensor (vea la parte titulada "Contenidos de archivos de datos de la memoria de ajustes" en la página 4-1), con los datos de ajustes que llama.
 - (1) Visualice la ventana de ajustes de sensor activa.
 - No hay diferencia si se visualiza la lengüeta [Single] o la lengüeta [Multiple].
 - (2) Sobre el menú [SetupMem], toque [Recall].
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Recall Data".
 - (3) Toque el botón de flecha hacia abajo [Folder], y luego toque el nombre de la carpeta que contiene los ajustes que desea llamar.
 - (4) Toque el botón de flecha hacia abajo [Name], y luego toque el nombre de los ajustes que desea llamar.
 - (5) Toque [OK].
 - Esto cierra el cuadro de diálogo "Recall Data" y llama los ajustes que ha seleccionado.

• Para borrar los datos de ajustes

Para borrar un archivo de ajustes utilice el administrador de variables de la ClassPad. Para los detalles, vea la sección acerca del administrador de variables en la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS.



5 Ejecutando una operación de muestreo

Este capítulo explica el procedimiento para ejecutar una operación de muestreo con el EA-200 de acuerdo con los ajustes de la aplicación E-Con EA-200. También explica cómo almacenar los datos de muestra recolectados con el EA-200.

Nota

• Para informarse acerca de la operación cuando se selecciona [CASIO] - [Speaker (y = f(x))] como el sensor sobre la ventana de ajustes de sensor, vea la parte titulada "6 Generando una función al altavoz". Cuando se selecciona [CASIO] - [Speaker (y = f(x))], el muestreo no se realiza. En su lugar, se genera el sonido de una onda de una función introducida sobre la ClassPad, desde el altavoz del EA-200.

Preparación para el muestreo

- (1) Conecte el EA-200 a su ClassPad.
- (2) Active el EA-200.
- (3) Conecte los sensores requeridos de acuerdo con los ajustes que estará usando para la operación de muestreo.
- (4) Configure el entorno de muestreo con el material a ser muestreado, equipo requerido, etc.

Iniciando la operación de muestreo

Esta sección explica cómo iniciar la operación de muestreo, y describe el procedimiento de muestreo entero hasta el final.

• Para iniciar una operación de muestreo

- (1) Sobre la ventana de ajustes de sensor, seleccione la lengüeta [Single] o la lengüeta [Multiple], de acuerdo al tipo de muestreo que desea realizar.
 - También puede llamar datos de ajustes almacenados previamente (página 4-2).
- (2) Para iniciar el muestreo, toque 騙津.
 - Esto visualiza un cuadro de diálogo similar al que se muestra a continuación.



Si el ajuste de tiempo de precalentamiento es diferente a "0 sec", este cuadro de diálogo aparece después de completarse el precalentamiento.

- Tocando [OK] sobre este cuadro de diálogo inicia el envío de los datos de ajustes, sobre la lengüeta de la ventana de ajustes de sensor ([Single] o [Multiple]) visualizada actualmente al EA-200.
- Puede cancelar la operación de muestreo tocando [Cancel].



- (3) Dependiendo sobre los ajustes que está usando, aparece un cuadro de diálogo de espera o el muestreo se inicia de inmediato después de completarse los ajustes del EA-200.
 - Lo que sucede luego depende en el modo de muestreo, ajustes del disparador, y otros datos de ajustes enviados al EA-200. Para los detalles, vea la parte titulada "Operaciones realizadas durante el muestreo" a continuación.
 - Después que se completa el muestreo, los datos muestreados se almacenan temporariamente como "datos actuales". Puede ver los datos actuales sobre la lengüeta [Current] de la ventana del editor de gráfico E-Con. Si así lo desea, también puede almacenar los datos a un archivo. Para mayor información, vea la parte titulada "Almacenando los datos de muestra" en la página 5-5.



Operaciones realizadas durante el muestreo

A continuación es el flujo general de las operaciones que se realizan durante el muestreo.

Los datos de muestreo son enviados desde E-Con EA-200 (ClassPad) al EA-200.

Ţ

La operación de muestreo es disparada.

La operación de muestreo es iniciada por un disparador manual (tocando la pantalla) o por uno de los varios disparadores automáticos.

1

Termina el muestreo.

El muestreo finaliza automáticamente cuando el número de muestras llega al nivel preajustado.

Ţ


Los datos de ajustes son enviados desde el EA-200 al E-Con EA-200 (ClassPad).

En el modo de tiempo real, la transferencia de datos se inicia al mismo tiempo que se inicia el muestreo.

1

Grafica los datos muestreados.

La tabla en la página siguiente proporciona la visualización de las variadas pantallas que aparecen durante el flujo anterior. Tenga en cuenta que el flujo real y las pantallas que aparecen dependen en el modo, ajuste del disparador, etc.







Almacenando los datos de muestra


Los datos producidos por una operación de muestreo EA-200 controlada desde la aplicación E-Con EA-200, se almacenan temporariamente en la carpeta [EConSamp] de la ClassPad. Estos datos temporarios se denominan "datos actuales".

 Los datos actuales se almacenan usando una o más variables, una para cada uno de los canales que se usaron para el muestreo. Los nombres de variables se asignan automáticamente de acuerdo con el canal y sensor usados para el muestreo.

Nombre de variable	Canal y sensor usados para el muestreo
CH1	CH1
CH2	CH2
CH3	CH3
SONIC	SONIC
MIC	Micrófono incorporado del EA-200. Los datos actuales se almacenan bajo esta variable siempre que se seleccionan los ajustes del sensor siguiente. • [CASIO] - [Microphone] • [CASIO] - [Speaker (Sample Data)]
FFT	Micrófono incorporado del EA-200. Los datos actuales se almacenan bajo esta variable siempre que se seleccionan los ajustes del sensor siguiente. • [CASIO] - [Microphone-FFT] • [CASIO] - [Microphone], con el ajuste [FFT Graph] activado. • [Vernier] - [Microphone], con el ajuste [FFT Graph] activado.

Realizando una operación de muestreo cuando se selecciona [CASIO] - [Microphone] sobre la ventana de ajustes de sensor y el ajuste [FFT Graph] es activado simultáneamente crea dos juegos de datos actuales con los nombres de variables "MIC" y "FFT".

 Los datos actuales se visualizan sobre la lengüeta [Current] de la ventana del editor de gráfico E-Con en el formato <nombre de variable>.



Visualización de muestra



Para graficar los datos después que se completa el muestro, puede usar la lengüeta [Current]. Para informarse acerca de la graficación, vea la parte titulada "8 Graficando datos".

 Siempre que realiza una operación de muestreo nueva, los datos actuales del canal que está usando son superpuestos por los datos nuevos. Si desea mantener una copia de los datos muestreados, deberá almacenar los datos actuales bajo un nombre diferente.

• Para almacenar los datos actuales bajo un nombre diferente

Para almacenar los datos actuales en la carpeta [EConSamp] bajo un nombre diferente, utilice el administrador de variables de la ClassPad. Para los detalles, vea la sección acerca del administrador de variables en la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS.

• Para borrar los datos de muestra almacenados

Para borrar los datos de muestra almacenados, utilice el administrador de variables de la ClassPad. Para los detalles, vea la sección acerca del administrador de variables en la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS.

Para llamar los datos de muestra almacenados


Para llamar los datos de muestra almacenados o los datos actuales y graficarlos, puede usar la ventana del editor de gráfico E-Con. Para mayor información, vea la parte titulada "8 Graficando datos"



Cuando se selecciona [Speaker (y = f(x))] sobre la lengüeta [CASIO] del cuadro de diálogo "Select Sensor", el muestreo no es realizado por el sensor. En su lugar, se genera el sonido de una onda de una función introducida sobre la ClassPad desde el altavoz del EA-200.

• Para generar la onda de una función a través del altavoz

- (1) Conecte el EA-200 a la ClassPad, y active el EA-200.
- (2) Active la ClassPad, y arranque la aplicación E-Con EA-200.
- (3) Toque 😻 y luego [Graph Editor] (o toque 📜) para visualizar la ventana del editor de gráficos de la ClassPad.
- (4) Sobre la ventana del editor de gráficos, introduzca la función (por ejemplo: y1 = sin (440·2·π·x)) que será generado desde el altavoz en cualquiera de las líneas disponibles (y1 a y20).
 - Cuando introduce una función, especifique los argumentos (para sin, etc.) usando las unidades en radianes. Esta función trata todos los argumentos como valores de radianes, sin consideración del ajuste de la unidad angular de la ClassPad.
 - Para los detalles acerca de cómo introducir las expresiones en la ventana del editor de gráficos, vea la sección acerca de la aplicación Gráficos y Tablas en la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS.
- (5) Toque la ventana de ajustes de sensor para hacer que sea la activa.
- (6) Toque el cuadro [Sensor] para visualizar el cuadro de diálogo "Select Sensor".
- (7) Sobre la lengüeta [CASIO], seleccione [Speaker (y = f(x))] y luego toque [Set].
 - Esto cierra el cuadro de diálogo "Select Sensor" y retorna a la ventana de ajustes de sensor, que ahora aparece como se muestra a la derecha.



- (8) Toque el botón de flecha hacia abajo [±1.5Range], y luego seleccione [Auto] o [Manual] como sea requerido.
 - Seleccionando [Auto] optimiza la función y rango de salida durante la graficación de la función sobre la ventana de gráficos de la ClassPad (no la ventana de gráfico E-Con), de modo que el rango del eje y, es desde -1,5 a 1,5 (rango máximo permisible para la salida del altavoz). Este es el ajuste que deberá usar normalmente.



Generando una función al altavoz

- Cuando se selecciona [Manual], la optimización realizada por el ajuste [Auto] no se realiza. Debido a esto, necesita introducir una función y especificar un rango de salida (valor x) que haga que el rango del eje y, sea de -1,5 a 1,5. Siempre que el eje x se encuentra fuera de este rango de -1,5 a 1,5 se genera un error.
- (9) Toque el botón de flecha hacia abajo [Formula]. Sobre el menú que aparece, seleccione la línea (y1 a y20) que contiene la función que introduce en el paso (4).
- (10) Especifique el rango de salida de función (valor x).
 - Toque [Start] e introduzca el valor inicial en el cuadro de diálogo de introducción que aparece. Toque el cuadro [End] y luego introduzca un valor final.
- (11) Toque 歸津.
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Output Frequency".
- (12) Especifique la frecuencia de salida sobre el cuadro de diálogo.
 - Introduzca un valor porcentual para el valor de frecuencia de salida que desea. Para generar el sonido original tal como es, especifique 100%. Para elevar el sonido original en una octava, introduzca un valor de 200%. Para descender el sonido original en una octava, introduzca un valor de 50%.
- (13) Toque [OK].
 - Esto visualiza un cuadro de diálogo similar al que se muestra a la derecha.



- (14) Toque [OK].
 - Esto genera el rango especificado por la función como un sonido a través del altavoz incorporado del EA-200.
 - Para terminar la generación de sonido, presione la tecla [START/STOP] del EA-200.

Consejos

- Para almacenar los ajustes que ha configurado en los pasos (1) al (10) en la memoria, toque [SetupMem] sobre la barra de menús, y luego toque [Store].
 Para mayor información, vea la parte titulada "4 Usando la memoria de ajustes".
- El menú [Setup] no se dispone mientras se selecciona [Speaker (y = f(x))] sobre la lengüeta [CASIO] del cuadro de diálogo "Select Sensor".



7 Usando la ventana del multímetro

La ventana del multímetro muestra los valores de muestra de todos los canales en tiempo real. También puede usar la ventana del multímetro para almacenar los datos de muestra en cualquier punto.

Visualizando los datos de muestra sobre la ventana del multímetro

Esta sección explica cómo visualizar los datos en tiempo real sobre la ventana del multímetro.


Consejos

- Antes de realizar los procedimientos descritos aquí, realice los pasos de preparación bajo el título "Preparación para el muestreo" en la página 5-1.
- El precalentamiento no se realiza mientras está usando la ventana del multímetro para el muestreo.
- Si la ventana del multímetro se deja sobre la visualización, el muestreo se terminará y la ventana se cerrará automáticamente después de unas cinco horas.
- Tenga en cuenta que la ventana del multímetro no es soportada cuando cualquiera de los sensores siguientes se encuentra en uso.
 - [CASIO] [Microphone]
 - [CASIO] [Microphone-FFT]
 - [CASIO] [Speaker (Sample Data)]
 - [CASIO] [Speaker (y = f(x))]
 - [Vernier] [Photogate]
 - [Vernier] [Photogate (Pulley)]
 - [Vernier] [Microphone]



Para visualizar los datos de muestra en tiempo real durante el muestreo configurado con la lengüeta [Single]

- (1) Sobre la ventana de ajustes de sensor, visualice la lengüeta [Single] y configure los ajustes que desea.
 - También puede llamar los datos de ajustes almacenados previamente (página 4-2).
- (2) Toque 🔼.
 - Esto visualiza la ventana del multímetro e inicia el muestreo con el sensor conectado al canal especificado sobre la lengüeta [Single]. Los datos muestreados se visualizan en tiempo real sobre la ventana del multímetro.



(3) Para cerrar la ventana del multímetro, toque [Cancel].


Consejo

• Tocando el botón [Store] sobre la ventana del multímetro almacena la muestra actual a una variable de lista especificada (EConSamp\MultList). Para mayor información, vea la parte titulada "Almacenando los datos de muestra desde la ventana del multímetro" en la página 7-4.



Para visualizar los datos de muestra en tiempo real durante el muestreo configurado con la lengüeta [Multiple]

- (1) Sobre la ventana de ajustes de sensor, visualice la lengüeta [Multiple] y configure los ajustes que desea.
 - También puede llamar los datos de ajustes almacenados previamente (página 4-2).
- (2) Toque 🔼.
 - Esto visualiza la ventana del multímetro e inicia el muestreo con los sensores conectados a los canales especificados sobre la lengüeta [Multiple]. Los datos muestreados se visualizan en tiempo real sobre la ventana del multímetro.



Se muestran los valores muestreados en tiempo real para los canales especificados sobre la lengüeta [Multiple]. Para los canales sin usar no se muestra nada.

(3) Para cerrar la ventana del multímetro, toque [Cancel].

Consejo

• Tocando el botón [Store] sobre la ventana del multímetro almacena la muestra actual a una variable de matriz especificada (EConSamp\MultMat). Para mayor información, vea la parte titulada "Almacenando los datos de muestra desde la ventana del multímetro" en la página 7-4.



Almacenando los datos de muestra desde la ventana del multímetro

Para almacenar los datos de muestra mientras la ventana del multímetro se visualiza, puede usar los procedimientos siguientes.

Ejecutando el almacenamiento de datos de muestra desde la ventana del multímetro almacena solamente los datos de muestra actuales.

Para almacenar los datos de muestra desde la ventana del multímetro durante un muestreo configurado con la lengüeta [Single]

- (1) Realice los pasos (1) y (2) del procedimiento indicado en la parte titulada "Para visualizar los datos de muestra en tiempo real durante el muestreo configurado con la lengüeta [Single]" en la página 7-2.
- (2) Cuando desea almacenar los datos de muestra, toque el botón [Store] sobre la ventana del multímetro.
 - Esto ocasiona que el valor de la cuenta sobre la ventana cambie de 0 a 1. Una variable de lista con el nombre "MultList" se crea en la carpeta [EConSamp], y el valor de dato de muestreo actual se almacena allí.
- (3) Puede tocar el botón [Store] siempre que desee almacenar el valor de dato actual.
 - A cada toque del botón [Store] aumenta el valor de la cuenta en uno.
 - Las muestras se almacenan en la variable de lista "MultList" de la manera mostrada a continuación (cuando CH1 es el canal que se está usando para el muestreo).

Cuenta	1	2	3	
CH1	(Muestra 1)	(Muestra 2)	(Muestra 3)	

- Las partes sombreadas de la tabla anterior muestran los datos asignados a las variables. Los valores de la cuenta y nombre de canal no se almacenan.
- Tocando el botón [Reset] sobre la ventana del multímetro reposiciona el valor de la cuenta a cero, y borra EConSamp\MultList. Después de eso, puede almacenar otro juego de datos retornando al paso (2), anterior.
- (4) Para cerrar la ventana del multímetro, toque [Cancel].
 - Si desea retener los datos de muestra almacenados en la variable de lista "MultList", utilice el administrador de variables de la ClassPad para almacenarlos con un nombre diferente. Para los detalles, vea la sección acerca del administrador de variables en la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS.

Para almacenar los datos de muestra desde la ventana del multímetro durante un muestreo configurado con la lengüeta [Multiple]

- (1) Realice los pasos (1) y (2) del procedimiento indicado en la parte titulada "Para visualizar los datos de muestra en tiempo real durante el muestreo configurado con la lengüeta [Multiple]" en la página 7-3.
- (2) Cuando desea almacenar los datos de muestra, toque el botón [Store] sobre la ventana del multímetro.
 - Esto ocasiona que el valor de la cuenta sobre la ventana cambie de 0 a 1. Una variable de matriz con el nombre "MultMat" se crea en la carpeta [EConSamp], y el valor de dato de muestreo actual se almacena allí.
- (3) Puede tocar el botón [Store] siempre que desee almacenar el valor de dato actual.
 - A cada toque del botón [Store] aumenta el valor de la cuenta en uno.
 - Las muestras se almacenan en la variable de matriz "MultMat" de la manera mostrada a continuación.

Cuenta	CH1	CH2	CH3	SONIC
1	(Muestra 1)	(Muestra 1)	(Muestra 1)	(Muestra 1)
2	(Muestra 2)	(Muestra 2)	(Muestra 2)	(Muestra 2)
3	(Muestra 3)	(Muestra 3)	(Muestra 3)	(Muestra 3)
:	:	:	:	:

- Las partes sombreadas de la tabla anterior muestran los datos asignados a las variables. Los valores de la cuenta y nombre de canal no se almacenan.
- Si no tiene cuatro canales seleccionados para el muestreo, los datos no se almacenan para el canal o los canales sin usar. Los datos se almacenan en columnas solamente para los canales que se están usando para el muestreo, y las columnas en blanco no se incluyen en la matriz para el canal o los canales sin usar. El ejemplo siguiente muestra cómo se almacenan los datos cuando se usa solamente CH1 y CH3 para el muestreo.

Cuenta	CH1	CH3
1	(Muestra 1)	(Muestra 1)
2	(Muestra 2)	(Muestra 2)
:	:	:

- Tocando el botón [Reset] sobre la ventana del multímetro reposiciona el valor de la cuenta a cero, y borra EConSamp\MultMat. Después de eso, puede almacenar otro juego de datos retornando al paso (2), anterior.
- (4) Para cerrar la ventana del multímetro, toque [Cancel].
 - Si desea retener los datos de muestra almacenados en la variable de matriz "MultMat", utilice el administrador de variables de la ClassPad para almacenarlos con un nombre diferente. Para los detalles, vea la sección acerca del administrador de variables en la guía del usuario de la ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS.

Consejo

- La ventana del multímetro se reposiciona a cero realizando cualquiera de las acciones siguientes.
- Cuando la ventana del multímetro se visualiza tocando ...
- Tocando el botón [Reset] sobre la ventana del multímetro.
- Cuando el administrador de variables de la ClassPad fue usado para borrar la variable "MultMat" o "MultList" desde la carpeta [EConSamp], o cambiando "MultMat" o "MultList" a un tipo de variable diferente.

¥

8 Graficando datos

Este capítulo explica cómo configurar los parámetros de gráfico sobre la ventana del editor de gráfico E-Con, y cómo dibujar un gráfico sobre la ventana de gráfico E-Con.

Ventana del editor de gráfico E-Con

Para graficar datos de muestra, primero necesita tocar el botón [32] y visualizar la ventana del editor de gráfico E-Con, en donde puede seleccionar los datos de muestra que desea graficar.

La ventana del editor de gráfico E-Con tiene tres lengüetas: [Current], [Normal] y [Compare]. Cada una de las lengüetas se describe en detalle a continuación.

Consejo


 Tenga en cuenta que cada vez que realiza una operación de muestreo, todos los datos actuales sobre la lengüeta [Current] (o los datos muestreados que ha llamado para cada gráfico), son borrados y reemplazados con los datos de muestra nuevos. Una operación de muestreo no tiene ningún efecto sobre la lengüeta [Normal] y lengüeta [Compare].

■ Lengüeta [Current]

La lengüeta [Current] muestra los datos actuales (página 5-5). Utilice esta lengüeta cuando desea dibujar un gráfico de los datos actuales siguiendo a una operación de muestreo. La lengüeta [Current] puede ser de cualquiera de los estilos mostrados a continuación.

Estilo Gph1, Gph2, Gph3

Este es el mismo estilo que la lengüeta [Normal] (vea la página 8-3).




Este es el estilo que se visualiza siguiendo a un muestreo con la mayoría de los sensores. Este estilo también aparece si no ha realizado una operación de muestreo para producir datos actuales, y siguiendo a una operación de borrado completo (Clear All) (página 8-10). Excepto por el hecho de que los datos de gráfico Gph1, Gph2 y Gph3 de la lengüeta [Current] son reemplazados por la última operación de muestreo, las operaciones para este estilo de lengüeta son idénticas a aquéllas para la lengüeta [Normal].

8-2 Graficando datos

Estilo superior/inferior (Upper/Lower)

Este el mismo estilo que para la lengüeta [Compare] (vea la página 8-4).



Este estilo aparece solamente en los casos siguientes.

- Cuando el muestreo se realiza con [CASIO] [Speaker (Sample Data)] se especifica como el sensor.
- Cuando el muestreo se realiza con [CASIO] [Microphone] se especifica como el sensor, con el ajuste [FFT Graph] activado.
- Cuando el muestreo se realiza con [Vernier] [Microphone] se especifica como el sensor, con el ajuste [FFT Graph] activado.

Excepto por el hecho de que los datos de gráfico superior e inferior de la lengüeta [Current] son reemplazados por la última operación de muestreo usando los sensores anteriores, las operaciones para este etilo de lengüeta son idénticas a aquéllas para la lengüeta [Compare].

Consejo

 A continuación se explica cómo se asignan a los gráficos [Upper] y [Lower] de acuerdo con el sensor usado para el muestreo.

Sensor [CASIO] - [Speaker (Sample Data)]

Upper: MIC (datos actuales)

Lower: Sound (datos de conversión basados sobre los datos actuales superiores)

Sensor [CASIO] - [Microphone], [FFT Graph] activado

Upper: MIC (datos actuales) Lower: FFT (datos actuales)


Sensor [Vernier] - [Microphone], [FFT Graph] activado

Upper: CH1 (datos actuales) Lower: FFT (datos actuales)

Para informarse acerca de [Sound], vea la parte titulada "Lengüeta [Compare]" en la página 8-4.


■ Lengüeta [Normal]

La lengüeta [Normal] es para llamar los datos muestreados almacenados previamente (o datos actuales) para la graficación. Usando esta lengüeta, puede dibujar hasta tres gráficos al mismo tiempo.



Usando la lengüeta [Normal] puede dibujar los siguientes tipos de gráficos.

- Datos muestreados diferentes pueden ser llamados y asignados a cada uno de los gráficos (Gph1, Gph2 y Gph3) y graficados al mismo tiempo.
- También puede usar esta lengüeta para dibujar un solo gráfico, o dibujar dos o tres gráficos al mismo tiempo.
- Para Gph2 y Gph3, puede asignar los datos de la derivada primera (d/dt) o derivada segunda (d²/dt²) de Gph1. Los datos diferenciales asignados pueden ser graficados al mismo tiempo con los datos de muestra asignados a Gph1.




Ejemplo de gráfico usando los ajustes de la lengüeta [Normal]

8-4 Graficando datos


■ Lengüeta [Compare]

Similar a la lengüeta [Normal], la lengüeta [Compare] le permite llamar los datos muestreados almacenados previamente (o datos actuales) para la graficación. Usando esta lengüeta, puede dibujar hasta dos gráficos al mismo tiempo.



Usando la lengüeta [Compare] puede dibujar los siguientes tipos de gráficos.

- Datos muestreados diferentes pueden ser llamados y asignados a cada uno de los gráficos (Upper (superior) y Lower (inferior)) y graficados al mismo tiempo.
- También puede usar esta lengüeta para dibujar un solo gráfico, o dibujar dos gráficos al mismo tiempo.
- Para el gráfico inferior, puede asignar los datos de la derivada primera (d/dt) o derivada segunda (d²/dt²), o datos de onda (sonido) convertidos desde los datos del gráfico superior de modo que pueden ser generados desde el altavoz. Los datos asignados pueden ser graficados al mismo tiempo con los datos superiores.
- El sonido puede ser asignado al gráfico inferior solamente cuando los datos muestreados asignados al gráfico superior son datos MIC (datos muestreados usando el micrófono incorporado de la EA-200).




Ejemplo de gráfico usando los ajustes de la lengüeta [Compare]

Dibujando un gráfico

Los procedimientos siguientes explican cómo dibujar realmente un gráfico configurando los aiustes sobre cada una de las lengüetas de la ventana del editor de gráfico E-Con.

• Para dibujar un gráfico usando los ajustes de la lengüeta [Normal]

- (1) Toque para visualizar la ventana del editor de gráfico E-Con.
- (2) Toque la lengüeta [Normal].
- (3) Primero, llame los datos que desea asignar a [Gph1]. Toque el cuadro [Gph1].



 Esto visualiza el cuadro de diálogo "Recall Data" similar al que se muestra a continuación.




- (4) Toque el botón de opción [Folder].
- (5) Toque el botón de flecha hacia abajo [Folder], y luego toque el nombre de la carpeta que contiene la muestra que desea llamar.
- (6) Toque el botón de flecha hacia abajo [Name], y luego toque el nombre de los datos de muestra que desea llamar.
- (7) Toque [Set].
 - Esto cierra el cuadro de diálogo "Recall Data" y asigna los datos de muestra seleccionados a [Gph1].

8-6 Graficando datos

- (8) Asigne los datos de muestra a [Gph2] y [Gph3].
 - Si desea llamar y asignar datos diferentes, repita los pasos (3) al (7) anteriores para [Gph2] y/o [Gph3].
 - Si desea realizar la derivada primera o segunda derivada sobre [Gph1] y asignar los resultados a [Gph2] o [Gph3], lleve a cabo los pasos siguientes. Tenga en cuenta, sin embargo, que podrá realizar estos pasos solamente si ha asignado los datos a [Gph1]. El botón de opción [Special] no se dispone si no ha asignado ningún dato a [Gph1].



- 1 Sobre el cuadro de diálogo "Recall Data", toque el botón de opción [Special].
- ② Toque el botón de flecha hacia abajo [Special], y luego [d/dt] (derivada primera) o $[d^2/dt^2]$ (derivada segunda).
- 3 Toque [Set].
- Si no desea asignar ningún dato, toque el botón [None] sobre el cuadro de diálogo "Recall Data", y luego toque [Set].
- (9) Sobre la lengüeta [Normal], active la graficación para cada uno de los gráficos que desea dibujar.
 - Seleccione el cuadro de marcación próximo al nombre de cada uno de los gráficos que desea dibujar. Borre el cuadro de marcación próximo al nombre de cada gráfico que no desea dibujar.
- (10) Especifique el tipo de marcación de gráfico para cada uno de los gráficos que desea dibujar. Toque el botón [-----] a la derecha del gráfico.
 - Esto visualiza un cuadro de diálogo "Graph Plot Type" similar al que se muestra a continuación.



(11) Toque el botón de opción próximo al tipo de marcación de puntos que desea especificar para el gráfico.

[xyLine]: Marca puntos conectados por líneas.

[Scatter]: Marca solamente puntos.

8-7 Graficando datos

- (12) Tocando el botón de flecha hacia abajo [xyLine] o [Scatter] visualiza una lista de los tipos de punto de marcación.
 - A continuación se muestra el tipo de gráfico producido por cada ajuste posible disponible sobre el cuadro de diálogo "Graph Plot Type".


	xyLine(Línea xy) Scatter (Dispersió	
dot (punto)		
ldot (punto gr.)		• •
square (cuadrado)		
cross (cruz)	-×-×-	× ×

(13) Toque [Set].


- Esto cierra el cuadro de diálogo "Graph Plot Type". Los ajustes de marcación de puntos actuales se indican bajo cada uno de los nombres de gráfico (Gph1, Gph2, Gph3) sobre la ventana del editor de gráfico E-Con.
- Si así lo desea, para los otros gráficos repita los pasos (10) y (12).
- (14) Para iniciar el delineado real del gráfico, toque
 - Esto visualiza la ventana de gráfico E-Con y dibuja el gráfico de acuerdo con los ajustes de la lengüeta [Normal].
 - Para los detalles acerca de las operaciones que puede realizar sobre la ventana de gráfico E-Con, vea la parte titulada "9 Operaciones con la ventana de gráfico E-Con".

• Para dibujar un gráfico usando los ajustes de la lengüeta [Compare]

- (1) Toque ara visualizar la ventana del editor de gráfico E-Con.
- (2) Toque la lengüeta [Compare].
- (3) Primero, llame los datos que desea asignar a [Upper]. Toque el cuadro [Upper].



• Esto visualiza el cuadro de diálogo "Recall Data" similar al que se muestra a continuación.



- (4) Toque el botón de opción [Folder].
- (5) Toque el botón de flecha hacia abajo [Folder], y luego toque el nombre de la carpeta que contiene la muestra que desea llamar.
- (6) Toque el botón de flecha hacia abajo [Name], y luego toque el nombre de los datos de muestra que desea llamar.
- (7) Toque [Set].
 - Esto cierra el cuadro de diálogo "Recall Data" y asigna los datos de muestra seleccionados a [Upper].



8-9 Graficando datos

- (8) Asigne los datos de muestra a [Lower].
 - Si desea llamar y asignar datos diferentes, repita los pasos (3) al (7) anteriores para [Lower].
 - Si desea asignar datos a la derivada primera o segunda derivada de [Upper], o datos [Upper] convertidos al formato para la generación a través del altavoz, realice los pasos siguientes. Tenga en cuenta, sin embargo, que podrá realizar estos pasos solamente si ha asignado los datos a [Upper]. El botón de opción [Special] no se dispone si no ha asignado ningún dato a [Upper].



- 1 Sobre el cuadro de diálogo "Recall Data", toque el botón de opción [Special].
- ② Toque el botón de flecha hacia abajo [Special], y luego [d/dt] (derivada primera) o $[d^2/dt^2]$ (derivada segunda).
 - Si ha asignado datos muestreados con [Microphone] al gráfico [Upper], la lista [Special] también incluirá una opción [Sound]. Seleccionando [Sound] convierte los datos [Upper] a datos de onda que pueden generarse desde el altavoz, y luego asigne esos datos a [Lower].
- 3 Toque [Set].
- Si no desea asignar ningún dato, toque el botón [None] sobre el cuadro de diálogo "Recall Data", y luego toque [Set].
- (9) Para completar el procedimiento, ahora realice los pasos comenzando desde el paso (9) de la parte titulada "Para dibujar un gráfico usando los ajustes de la lengüeta [Normal]" en la página 8-5.

8-10 Graficando datos

• Para dibujar un gráfico usando los ajustes de la lengüeta [Current]

- En cualquiera de los casos siguientes, realice los mismos pasos que aquéllos indicados en la parte titulada "Para dibujar un gráfico usando los ajustes de la lengüeta [Compare]" en la página 8-8.
 - Cuando el muestreo se realiza con [CASIO] [Speaker (Sample Data)] especificando como el sensor.
 - Cuando el muestreo se realiza con [CASIO] [Microphone] especificando como el sensor, con el ajuste [FFT Graph] activado.
 - Cuando el muestreo se realiza con [Vernier] [Microphone] especificando como el sensor, con el ajuste [FFT Graph] activado.

Tenga en cuenta, sin embargo, que los pasos (3) al (8) del procedimiento anterior pueden ser omitidos cuando se grafican los datos actuales.

• En casos diferentes que los descritos anteriormente, realice los mismos pasos que aquéllos descritos en la parte titulada "Para dibujar un gráfico usando los ajustes de la lengüeta [Normal]" en la página 8-5.

Tenga en cuenta, sin embargo, que los pasos (3) al (13) del procedimiento pueden ser omitidos cuando se grafican los datos actuales.

Para borrar todos los ajustes de la ventana del editor de gráfico E-Con

Nota

- El procedimiento siguiente borra todos los parámetros (asignaciones de datos y ajustes de gráfico), en las tres lengüetas de la ventana del editor de gráfico E-Con.
 - (1) Visualice la ventana del editor de gráfico E-Con.
 - (2) Sobre la barra de menús, toque [Tool] y luego [Clear All].
 - (3) En respuesta al mensaje de comunicación que aparece, toque [OK] para borrar todos los datos, o [Cancel] para cancelar.

Ψ

9 Operaciones con la ventana de gráfico E-Con

Este capítulo explica cómo realizar ampliaciones y reducciones con el zoom, desplazamientos y otras operaciones mientras un gráfico se encuentra sobre la ventana de gráfico E-Con. También explica cómo usar las variadas herramientas analíticas.

Nota

Aparecerá la ventana de gráfico E-Con y los datos se graficarán después de cualquiera de los dos eventos siguientes.


- Después de una operación de muestreo (excepto cuando el muestreo se realiza en el modo de período, o cuando [Vernier] - [Photogate] o [Vernier] - [Photogate (Pulley)] se seleccionan como el sensor).
- Después de realizar el procedimiento indicado en la parte titulada "Dibujando un gráfico" en la página 8-5.

Ampliando y reduciendo con el zoom un gráfico


Para ampliar o reducir el tamaño de un gráfico sobre la ventana de gráfico E-Con, puede usar el procedimiento siguiente. También puede seleccionar una opción que cambia el tamaño del gráfico para fijarse a la pantalla.


• Para ampliar y reducir con el zoom todos los gráficos visualizados

- (1) Sobre el menú [Zoom] de la ventana de gráfico E-Con toque [All Zoom], o toque el botón ত্রি.
 - Esto ocasiona que aparezca el mensaje "Tap Zoom Center" en la barra de estado.



- (2) Utilice el lápiz táctil para tocar la ubicación sobre la pantalla que desea en el centro de la imagen ampliada o reducida.
 - Esto entra en el modo de zoom.
 - En lugar de tocar la pantalla con el lápiz táctil, puede usar las teclas de cursor para mover el cursor (a) a la ubicación que desea, y luego presione (a) para introducir el modo de zoom.
- (3) Las teclas de cursor realizan las operaciones siguientes en el modo de zoom.
 - Teclas de cursor hacia la izquierda y derecha: Amplía o reduce el gráfico hacia la izquierda o derecha.
 - Teclas de cursor hacia arriba y abajo: Amplía o reduce el gráfico hacia arriba o hacia abajo.






(4) Para salir del modo de zoom, toque **ESC** sobre el panel de iconos de la ClassPad, o presione la tecla cier de la ClassPad.

Para ampliar y reducir con el zoom un gráfico particular Notas

- Para ampliar y reducir con el zoom un gráfico particular mientras hay múltiples gráficos sobre la ventana de gráfico E-Con, utilice este procedimiento.
- No podrá ampliar ni reducir con el zoom un gráfico dibujado mediante la asignación de datos a [Gph2], [Gph3] o [Lower] con la opción [Special] sobre el cuadro de diálogo "Recall Data". Para mayor información, vea las páginas 8-6 y 8-9.
 - (1) Sobre el menú de la ventana de gráfico E-Con toque [1Zoom].
 - Esto cambia a una visualización de solamente uno de los gráficos que se encuentre actualmente sobre la ventana de gráfico E-Con. El gráfico visualizado es el que se selecciona para la ampliación y reducción con el zoom.



- (2) Utilice las teclas de cursor hacia arriba y abajo para hacer un ciclo a través de los gráficos, hasta que se visualice el que desea, y luego presione .
 - Continúe desde el paso (2) del procedimiento de la parte titulada "Para ampliar y reducir con el zoom todos los gráficos visualizados" en la página 9-1.

• Para cambiar el tamaño del gráfico de manera que llene la pantalla

Existen dos métodos que puede usar para cambiar el tamaño del gráfico para llenar la pantalla: simplemente ampliando con el zoom (a [Full]) o ajustando automáticamente las propiedades de gráfico para fijar.

- Para usar el zoom para fijar el gráfico a la pantalla, toque el menú [Zoom] de la ventana de gráfico E-Con, y luego toque [Full].
- Para ajustar automáticamente las propiedades de gráfico de manera que se fije sobre la pantalla, toque el menú [Zoom] de la ventana de gráfico E-Con y luego toque [Auto].
 [Auto] cambia el tamaño del eje y de manera que el gráfico entero se fija sobre la pantalla.
 El eje x se ajusta automáticamente de acuerdo con el número de muestras.

Para visualizar un gráfico ajustando solamente el eje y

Sobre el menú [Zoom] de la ventana de gráfico E-Con, toque [yAuto] o toque \boxtimes . No hay función correspondiente para ajustar el eje x.

Para cambiar el tamaño del eje y para adecuarse al rango de muestreo del sensor

Sobre el menú [Zoom] de la ventana de gráfico E-Con, toque [Original]. Esto cambia el tamaño del eje y de acuerdo con el rango de medición del sensor que se está usando para la medición. El eje x cambia de tamaño para permitir la visualización de todos los datos sobre la misma pantalla.




Visualizando y ocultando las componentes de visualización de gráfico

Cuando hay múltiples gráficos sobre la ventana de gráfico E-Con, puede visualizar o ocultar los ejes de gráfico, el nombre de dato original, y las etiquetas de los ejes.

• Para ocultar y visualizar el nombre de dato original y ejes

Cuando tiene múltiples gráficos sobre la visualización, el nombre de dato original y ejes del primer gráfico aparecen primero.

Puede seleccionar el nombre de dato original y ejes para otro gráfico tocando el menú ♦ de la ventana de gráfico E-Con, y luego tocando [Change Axes]. A cada toque de [Change Axes] realiza un ciclo a través de los gráficos aplicables en la secuencia Gph1 → Gph2 → Gph3.



Consejos

- El nombre de dato original se visualizan sobre la ventana de gráfico E-Con cuando la opción [Graph Function] sobre la lengüeta [Graph] del cuadro de diálogo "Setup" se encuentra activada. Los ejes se visualizan cuando la opción [E-Con Axes] se encuentra activada. Para mayor información, vea la parte titulada "Configurando las opciones de la ventana de gráfico" en la página 3-11.
- Tenga en cuenta que no podrá visualizar el nombre de dato original y ejes para un gráfico dibujado mediante la asignación de datos a [Gph2], [Gph3] o [Lower] con la opción [Special] sobre el cuadro de diálogo "Recall Data". Para mayor información, yea las páginas 8-6 y 8-9.

Para visualizar y ocultar las unidades de eje de la ventana de gráfico E-Con

Sobre el menú • de la ventana de gráfico E-Con, toque [Change Unit]. Sobre el menú secundario que aparece, seleccione la unidad que desea.

A continuación es una lista de las unidades que pueden seleccionarse.

Auto: Selección automática µsec: microsegundos msec: milisegundos sec: segundos min: minutos hour: horas

hour: horas dav: días




Desplazando un gráfico

Puede seleccionar uno de los gráficos visualizados sobre la ventana de gráfico E-Con y desplazarlo.

 Tenga en cuenta que no podrá desplazar un gráfico dibujado asignando datos a [Gph2], [Gph3] o [Lower] con la opción [Special] sobre el cuadro de diálogo "Recall Data". Para mayor información vea las páginas 8-6 y 8-9.

• Para desplazar un gráfico particular

- (1) Sobre el menú de la ventana de gráfico E-Con, toque [1Move].
 - Si hay múltiples gráficos sobre la visualización, la operación anterior ocasiona que todos ellos excepto el que se encuentra seleccionado actualmente para desplazar desaparezcan. Si hay solamente un gráfico, omita el paso (2) y avance directamente al paso (3).
- (2) Utilice las teclas de cursor hacia arriba y abajo para hacer un ciclo a través de los gráficos, hasta visualizar el que desea, y luego presione 🙉.
 - Esto vuelve a visualizar todos los gráficos, con el que ha seleccionado en el modo de desplazamiento.
- (3) Para desplazar el gráfico seleccionado utilice las teclas de cursor.



(4) Para salir del modo de desplazamiento, toque **ESC** sobre el panel de iconos de la ClassPad, o presione la tecla ClassPad.




Usando el trazado

El trazado visualiza un puntero en cruz sobre el gráfico visualizado junto con las coordenadas de la posición de cursor actual. También puede usar las teclas de cursor para mover el puntero a lo largo del gráfico.

 Tenga en cuenta que no podrá realizar una operación de trazado sobre un gráfico dibujado asignando datos a [Gph2], [Gph3] o [Lower] con la opción [Special] sobre el cuadro de diálogo "Recall Data". Para mayor información vea las páginas 8-6 y 8-9.

• Para usar el trazado para leer las coordenadas al lo largo del gráfico

- (1) Sobre el menú [Analysis] de la ventana de gráfico E-Con, toque [Trace] o toque el botón 🖾.
 - Esto ocasiona que el puntero de trazado aparezca sobre el gráfico. Las coordenadas de la ubicación del puntero de trazado actual también se muestran sobre la visualización.



- (2) Utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha para mover el puntero de trazado a lo largo del gráfico a la ubicación que desea.
 - También puede mover el puntero de trazado tocando la visualización en la ubicación a la que desea mover.
 - Los valores de coordenadas cambian de acuerdo con el movimiento del puntero de trazado.
 - Si hay múltiples gráficos sobre la pantalla, puede usar las teclas de cursor hacia arriba y abajo, para mover el cursor de trazado para saltar entre ellos.
- (3) Para salir de la operación de trazado, toque **ESC** sobre el panel de iconos de la ClassPad, o presione la tecla ClassPad.
 - Esto ocasiona que el puntero de trazado y las coordenadas desaparezcan de la pantalla.




Calculando la frecuencia periódica

Para determinar la frecuencia periódica para un rango específico en un gráfico, puede usar el procedimiento siguiente.


• Tenga en cuenta que no podrá calcular la frecuencia periódica para un gráfico dibujado asignando datos a [Gph2], [Gph3] o [Lower] con la opción [Special] sobre el cuadro de diálogo "Recall Data". Para mayor información vea las páginas 8-6 y 8-9.

 Para calcular la frecuencia periódica para un rango específico sobre un gráfico

- (1) Sobre el menú [Analysis] de la ventana de gráfico E-Con, toque [Period], o toque el botón [四].
 - Si hay múltiples gráficos sobre la pantalla, puede usar las teclas de cursor hacia arriba y abajo, para moverse entre ellos. Cuando se visualiza el gráfico cuya frecuencia periódica desea calcular, presione la tecla .



- (2) Utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha para mover la línea vertical al punto de inicio del rango cuya frecuencia periódica desea obtener, y luego presione .
 - Alternativamente, puede tocar el punto inicial del rango con el lápiz táctil.
- (3) Para mover la línea vertical al punto final del rango cuya frecuencia periódica desea obtener, utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha.
 - Alternativamente, puede tocar el punto final del rango con el lápiz táctil.
 - Esto ocasiona que el valor de la frecuencia periódica y período en el punto inicial que ha seleccionado en el paso (2), aparezcan junto a la parte inferior de la pantalla.



- (4) Para salir de la operación, toque **ESC** sobre el panel de iconos de la ClassPad, o presione la tecla cier de la ClassPad.
 - Esto ocasiona que la línea vertical y la frecuencia periódica desaparezcan de la pantalla.




Analizando un gráfico usando la expansión de la serie de Fourier

La expansión de la serie de Fourier es efectiva para estudiar los sonidos expresándolos como funciones. El procedimiento siguiente supone que hay un gráfico de datos de sonido muestreado ya sobre la pantalla de gráfico.


- La expansión de la serie de Fourier solamente es posible con los datos muestreados usando el micrófono incorporado del EA-200. El intento del procedimiento siguiente con cualquier otro tipo de datos ocasiona un error.
- La unidad angular para una función obtenida usando la expansión de la serie de Fourier es siempre radianes, sin considerar el ajuste de la unidad angular de la ClassPad.

Para usar la expansión de la serie de Fourier convirtiendo un gráfico de onda a una función

- (1) Sobre el menú [Analysis] de la ventana de gráfico E-Con, toque [Fourier].
 - Si hay múltiples gráficos sobre la pantalla, puede usar las teclas de cursor hacia arriba y abajo, para moverse entre ellos. Cuando se visualiza el gráfico que desea, presione la tecla (ER).



- (2) Utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha para mover la línea vertical al punto de inicio del rango que desea para realizar la expansión de la serie de Fourier, y luego presione .
 - Alternativamente, puede tocar el punto inicial del rango con el lápiz táctil.
- (3) Para mover la línea vertical al punto final del rango para el cual desea realizar la expansión de la serie de Fourier, utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha.
 - Alternativamente, puede tocar el punto final del rango con el lápiz táctil.
 - Esto visualiza un cuadro de diálogo similar al que se muestra a la derecha.






¥

(4) Sobre el cuadro de diálogo, configure los ajustes de la manera requerida.

Parámetro	Descripción
Graph Sheet	Especifique una hoja de la ventana del editor de gráficos desde la Hoja 1 a la Hoja 5, para almacenar la expresión numérica que resulte desde la expansión de la serie de Fourier. Tenga en cuenta que cualesquier de las expresiones de función introducidas sobre la hoja que especifique aquí serán superpuestas.
Start	Especifique un valor desde 1 a 99 para el grado inicial de la expansión de la serie de Fourier.
End	Especifique un valor desde 1 a 99 para el grado final de la expansión de la serie de Fourier. Puede especificar un grado de inicio y grado de finalización en el rango de 0≦End – Start≦18. Especificando valores fuera de este rango ocasiona un error.
View Window	La aplicación E-Con EA-200 utiliza los ajustes de la ventana de visualización que son independientes de los ajustes de la ventana de visualización (

 Esto inicia el cálculo. La ventana del editor de gráficos conteniendo la expresión numérica obtenida como un resultado de la expansión de la serie de Fourier, aparece en la mitad inferior de la pantalla cuando se completa el cálculo.

En este momento, se activa la ventana del editor de gráficos.



- (6) Sobre la barra de herramientas, toque 🖟 para graficar la expresión obtenida como el resultado de la expansión de la serie de Fourier sobre la ventana de gráficos.
 - Ahora puede comparar el gráfico original sobre la ventana de gráfico E-Con y el gráfico de la expresión expandida sobre la ventana de gráficos de la ClassPad, para ver si son iguales.

Almacenando los datos de muestra

Para almacenar los datos muestreados de un gráfico particular a una variable de tipo de lista o una variable de tipo de matriz, puede usar las operaciones de ventana de gráfico E-Con. Puede almacenar todos los datos para el gráfico, o solamente los datos en un rango específico.

Los datos almacenados a una variable pueden ser llamados por otras operaciones de la ClassPad


Para almacenar todos los datos de un gráfico a una variable de tipo de lista

- (1) Sobre el menú [Mem] de la ventana de gráfico E-Con, toque [Store List] y luego [All].
 - Cuando hay múltiples gráficos, el paso anterior cambia la visualización para mostrar solamente uno. El gráfico visualizado es que se encuentra seleccionado para almacenar datos. Utilice las teclas de cursor hacia arriba y abajo, para realizar un ciclo a través de los gráficos hasta visualizar el que desea.
 - Si solamente hay un gráfico, el paso anterior visualiza el cuadro de diálogo "Store Data". En tal caso, salte al paso (3) de este procedimiento.
- (2) Utilice las teclas de cursor hacia arriba y abajo para hacer un ciclo a través de los gráficos, hasta visualizar el que desea, y luego presione

 €.
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Store Data".



- (3) Sobre el cuadro de diálogo "Store Data", especifique el nombre de la carpeta en donde se almacena la variable de lista y el nombre de lista.
 - El tiempo y los datos se almacenan en listas diferentes. Especifique un nombre de lista para cada una.
 - El valor de tiempo se almacena siempre en segundos.



(4) Después que los ajustes se encuentran configurados de la manera deseada, toque [OK].

Consejos

- Cuando el gráfico visualizado es un gráfico FFT, aparece un parámetro [Freq] (Frecuencia) sobre el cuadro de diálogo "Store Data" en lugar del parámetro [Time].
- En una sola lista pueden almacenarse hasta 9.999 muestras.
- Tenga en cuenta que no podrá almacenar datos a un gráfico dibujado asignando datos a [Gph2], [Gph3] o [Lower] con la opción [Special] sobre el cuadro de diálogo "Recall Data". Para mayor información vea las páginas 8-6 y 8-9.

Para almacenar los datos en un rango específico del gráfico para una variable de tipo de lista


- (1) Sobre el menú [Mem] de la ventana de gráfico E-Con, toque [Store List] y luego [Select].
 - Cuando hay múltiples gráficos, el paso anterior cambia la visualización para mostrar solamente uno. El gráfico visualizado es el que se encuentra seleccionado para almacenar datos. Utilice las teclas de cursor hacia arriba y abajo, para realizar un ciclo a través de los gráficos hasta visualizar el que desea.
 - Si solamente hay un gráfico, el paso anterior ocasiona que aparezca la línea vertical sobre el gráfico. En tal caso, salte al paso (3) de este procedimiento.
- (2) Utilice las teclas de cursor hacia arriba y abajo para hacer un ciclo a través de los gráficos, hasta visualizar el que desea, y luego presione €€.
 - Esto ocasiona que aparezca la línea vertical sobre el gráfico.
- (3) Para mover la línea vertical al punto inicial del rango de los datos que desea almacenar, utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha y luego presione 🙉.
 - Alternativamente, puede tocar el punto inicial del rango con el lápiz táctil.
- (4) Utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha para mover la línea vertical al punto final del rango de los datos que desea almacenar, y luego presione @.
 - Alternativamente, puede tocar el punto final del rango con el lápiz táctil.
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Store Data".
 - Ahora puede realizar los pasos comenzando desde el paso (3) de la parte titulada "Para almacenar todos los datos de un gráfico a una variable de tipo de lista" en la página 9-9.

Conseios

- En una sola lista pueden almacenarse hasta 9.999 muestras.
- Tenga en cuenta que no podrá almacenar datos a un gráfico dibujado asignando datos a [Gph2], [Gph3] o [Lower] con la opción [Special] sobre el cuadro de diálogo "Recall Data". Para mayor información vea las páginas 8-6 y 8-9.

Para almacenar todos los datos de un gráfico a una variable de tipo de matriz

- (1) Sobre el menú [Mem] de la ventana de gráfico E-Con, toque [Store Matrix] y luego [All].
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Store Data".
- (2) Sobre el cuadro de diálogo "Store Data", especifique el nombre de la carpeta en donde se almacena la variable de matriz y el nombre de matriz.



(3) Después que los ajustes se encuentran configurados de la manera deseada, toque [OK].

Para almacenar los datos en un rango específico del gráfico a una variable de tipo de matriz

- (1) Sobre el menú [Mem] de la ventana de gráfico E-Con, toque [Store Matrix] y luego [Select].
 - Esto ocasiona que aparezca la línea vertical sobre el gráfico.
- (2) Para mover la línea vertical al punto inicial del rango de los datos que desea almacenar, utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha, y luego presione .
 - Alternativamente, puede tocar el punto inicial del rango con el lápiz táctil.
- (3) Utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha para mover la línea vertical al punto final del rango de los datos que desea almacenar, y luego presione @.
 - Alternativamente, puede tocar el punto inicial del rango con el lápiz táctil.
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Store Data".
 - Ahora puede realizar los pasos comenzando desde el paso (2) de la parte titulada "Para almacenar todos los datos de un gráfico a una variable de tipo de matriz".



Datos de matriz almacenados.

El almacenamiento de datos de un gráfico a una variable de tipo de matriz la almacena a una variable que tiene n líneas y hasta 6 columnas, en donde n es el número total de muestras en los datos almacenados.

- Si el número máximo de gráficos no se encuentran sobre la visualización (menos de tres en el caso de Gph1, Gph2 y Gph3; menos de 2 en el caso de Upper y Lower), los datos no son almacenados para los gráficos sin usar. Los datos se almacenan en columnas solamente para los gráficos visualizados, y las columnas en blanco no se incluyen en la matriz para los gráficos sin usar.
- Cuando el número de muestras para Gph1, Gph2 y Gph3 (o Upper y Lower) no son las mismas, los datos de matriz son creados de acuerdo con el gráfico que tiene el número más grande de muestras. Las celdas sin usar para los gráficos que tienen menos muestras que el gráfico con el número más grande de muestras son llenadas con los datos "Undef" (Indefinidos).

El ejemplo siguiente muestra cómo los datos se almacenan en donde hay datos solamente para Gph1 y Gph3, y Gph1 tiene n número de muestras.

Datos de Datos columna de fila		Valor de eje y de Gph1	Valor de eje <i>x</i> de Gph3	Valor de eje y de Gph3
Muestra 1	Valor	Valor	Valor	Valor
Muestra 2	Valor	Valor	Valor	Valor
:	÷	:	:	:
Muestra n-1	Valor	Valor	Undef	Undef
Muestra n	Valor	Valor	Undef	Undef

Conseios

- El valor del tiempo es siempre almacenado como segundos.
- La capacidad de almacenamiento del comando [Store Matrix] es limitado. Si se produce un error, utilice [Store Matrix] - [Select] para disminuir el tamaño del rango, o utilice [Mem] - [Store List] para almacenar los datos como una lista.



Ψ

Generando un gráfico como sonido desde el altavoz

Puede especificar un rango sobre un gráfico y generarlo desde el altavoz.

Nota

 La operación siguiente es posible solamente con los datos muestreados usando el micrófono incorporado de la EA-200. El intento de realizar el procedimiento siguiente con cualquier otro tipo de datos, incluyendo aquéllos muestreados con [CASIO] - [Microphone (FFT)] ocasiona un error. El rango de salida permisible es de 200 a 4.000 Hz.

• Para generar un rango específico de un gráfico desde el altavoz

- (1) Sobre el menú de la ventana de gráfico E-Con, toque [Speaker Output].
 - Cuando hay múltiples gráficos, el paso anterior cambia la visualización para mostrar solamente uno. El gráfico visualizado es el que se encuentra seleccionado para almacenar datos. Utilice las teclas de cursor hacia arriba y abajo, para realizar un ciclo a través de los gráficos hasta visualizar el que desea.
 - Si solamente hay un gráfico, salte al paso (3).
- (2) Utilice las teclas de cursor hacia arriba y abajo para hacer un ciclo a través de los gráficos, hasta visualizar el que desea, y luego presione €€.
 - Esto ocasiona que aparezca la línea vertical sobre el gráfico.
- (3) Para mover la línea vertical al punto inicial del rango de los datos que desea generar desde el altavoz, utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha, y luego presione .
 - Alternativamente, puede tocar el punto inicial del rango con el lápiz táctil.
 - Esto registra el punto inicial.
- (4) Para mover la línea vertical al punto final del rango de los datos para el cual desea generar desde el altavoz, utilice las teclas de cursor hacia la izquierda y derecha, y luego presione

 .
 - Alternativamente, puede tocar el punto final del rango con el lápiz táctil.
 - Después que especifica el punto inicial y el punto final, aparece el cuadro de diálogo "Output Frequency".



- (5) Especifique la frecuencia de salida sobre el cuadro de diálogo.
 - Introduzca un valor porcentual para el valor de frecuencia de salida que desea. Para generar el sonido original tal como es, especifique 100%. Para elevar el sonido original en una octava, introduzca un valor de 200%. Para descender el sonido original en una octava, introduzca un valor de 50%.
- (6) Después que los ajustes están configurados de la manera deseada, toque [OK].
 - Esto visualiza un cuadro de diálogo similar al que se muestra a la derecha.



(7) Toque [OK].

- Esto genera la onda entre el punto inicial y el punto final desde el altavoz EA-200.
- Se producirá un error si el sonido que ha configurado no puede ser generado por alguna razón. Tenga en cuenta que el rango de salida soportado es 200 a 4.000 Hz. Si se produce un error, toque [OK] y luego realice el procedimiento desde el comienzo.
- (8) Para terminar la generación de sonido, presione la tecla [START/STOP] de EA-200.

Operaciones con la ventana de gráfico E-Con cuando se selecciona [Speaker (Sample Data)]


Después de una operación de muestreo mientras se selecciona [CASIO] - [Speaker (Sample Data)] como el sensor, la ClassPad grafica automáticamente los datos muestreados sobre la ventana de gráfico E-Con. Esta ventana de gráfico E-Con incluye los botones que solamente aparecen cuando se selecciona [Speaker (Sample Data)]: (③)), (中) y (中). Estos botones pueden usarse para estirar o comprimir horizontalmente el gráfico, y generar los datos muestreados al altavoz.

Consejo

Para los detalles acerca de los parámetros de muestreo [Speaker (Sample Data)], vea la parte titulada "2 Pasos básicos para la configuración de los parámetros de muestreo".

Para generar desde el altavoz después del muestreo

- (1) Seleccione [CASIO] [Speaker (Sample Data)] como el sensor, y luego realice el muestreo.
 - La ventana de salida de altavoz (Speaker Output) mostrada a la derecha aparece después de completarse la operación de muestreo. Los resultados de muestreo se grafican en la parte inferior de la ventana.
 - Sobre esta pantalla, tocando ⇒ estira el gráfico, mientras tocando ⇒ lo comprime. Tocando el botón Stop retorna a la ventana de gráfico E-Con.



- (2) Toque (3)).
 - Esto visualiza el cuadro de diálogo "Output Frequency".
- (3) Especifique la frecuencia de salida sobre el cuadro de diálogo.
 - Introduzca un valor porcentual para el valor de frecuencia de salida que desea. Para generar el sonido original tal como es, especifique 100%. Para elevar el sonido original en una octava, introduzca un valor de 200%. Para descender el sonido original en una octava, introduzca un valor de 50%.

- (4) Después que los ajustes están configurados de la manera deseada, toque [OK].
 - Esto visualiza un cuadro de diálogo similar al que se muestra a la derecha.



- (5) Toque [OK].
 - Esto genera el sonido muestreado desde el altavoz EA-200.
- (6) Para terminar la generación de sonido, presione la tecla [START/STOP] de EA-200.
- (7) Toque [OK]. Esto retorna a la ventana de salida de altavoz del paso (1).
 - Para retornar a la ventana de gráfico E-Con, toque el botón [Stop].

Soltando los datos de la ventana de gráfico E-Con dentro de una aplicación incorporada de la ClassPad

Puede arrastrar datos desde la ventana de gráfico E-Con y soltarlos en el área de trabajo de la aplicación Principal, la ventana del editor de listas o la ventana del editor de gráficos. A continuación se explica el tipo de datos que pueden copiarse usando el arrastre y soltado.

■ Seleccionando un gráfico específico sobre la ventana de gráfico E-Con y arrastrándolo al área de trabajo de la aplicación Principal

Sin consideración de qué gráfico se selecciona, la operación anterior crea una matriz (n líneas \times hasta 6 columnas; n = número total de muestras) en el área de trabajo de la aplicación Principal, en la que se colocan todos los gráficos en la ventana de gráfico E-Con.

- Si el número máximo de gráficos no se encuentran sobre la visualización (menos de tres en el caso de Gph1, Gph2 y Gph3; menos de 2 en el caso de Upper y Lower), los datos no son almacenados para los gráficos sin usar. Los datos se almacenan en columnas solamente para los gráficos visualizados, y las columnas en blanco no se incluyen en la matriz para los gráficos sin usar.
- Cuando el número de muestras para Gph1, Gph2 y Gph3 (o Upper y Lower) no son las mismas, los datos de matriz son creados de acuerdo con el gráfico que tiene el número más grande de muestras. Las celdas sin usar para los gráficos que tienen menos muestras que el gráfico con el número más grande de muestras son llenadas con los datos "Undef" (Indefinidos).

El ejemplo siguiente muestra cómo los datos se almacenan en donde hay datos solamente para Gph1 y Gph3, y Gph1 tiene n número de muestras.

Consejos

Datos de Datos de fila		Valor de eje y de Gph1	Valor de eje <i>x</i> de Gph3	Valor de eje y de Gph3
Muestra 1	Valor	Valor	Valor	Valor
Muestra 2	Valor	Valor	Valor	Valor
:	:	:	:	:
Muestra n-1	Valor	Valor	Undef	Undef
Muestra n	Valor	Valor	Undef	Undef

- El valor del tiempo es siempre almacenado como segundos.
- La capacidad de almacenamiento de la operación de almacenamiento de datos anterior está limitada. Si se produce un error, utilice [Mem] - [Store List] para almacenar los datos como una lista.

Seleccionando un gráfico específico sobre la ventana de gráfico E-Con y arrastrándolo a la ventana del editor de listas

Sin consideración de qué gráfico se selecciona, la operación anterior crea seis listas (lista 1 a la lista 6), en la ventana del editor de listas, dentro de la que se colocan los datos de todos los gráficos en la ventana de gráfico E-Con.

- Si el número máximo de gráficos no se encuentran sobre la visualización (menos de tres en el caso de Gph1, Gph2 y Gph3; menos de 2 en el caso de Upper y Lower), los datos no son almacenados para los gráficos sin usar. Los datos se almacenan en columnas solamente para los gráficos visualizados, y las columnas en blanco no se incluyen en la matriz para los gráficos sin usar.
- Cuando el número de muestras para Gph1, Gph2 y Gph3 (o Upper y Lower) no son las mismas, los datos de matriz son creados de acuerdo con el gráfico que tiene el número más grande de muestras. Las celdas sin usar para los gráficos que tienen menos muestras que el gráfico con el número más grande de muestras son llenadas con los datos "Undef" (Indefinidos).

El ejemplo siguiente muestra cómo los datos se almacenan en las listas 1 a la 6, cuando solamente hay datos para Gph1 y Gph3, y Gph1 tiene n número de muestras.

	Valor de eje x de Gph1	Valor de eje y de Gph1	Valor de eje x de Gph3	Valor de eje y de Gph3
Lista	Lista1	Lista 2	Lista3	Lista4
Muestra 1	Valor	Valor	Valor	Valor
Muestra 2	Valor	Valor	Valor	Valor
:	:	:	:	:
Muestra n-1	Valor	Valor	Undef	Undef
Muestra n	Valor	Valor	Undef	Undef

Conseios

- El valor del tiempo es siempre almacenado como segundos.
- La capacidad de almacenamiento de la operación de almacenamiento de datos anterior está limitada. Si se produce un error, utilice [Mem] - [Store List] para almacenar los datos como una lista.

Arrastrando los contenidos del cuadro de mensaje de la ventana de gráfico E-Con al área de trabajo de la aplicación Principal o ventana del editor de gráficos

En este caso, los contenidos del cuadro de mensaje (nombre de sensor conectado, nombre de eje vertical, nombre de eje horizontal), son introducidos como texto en la ubicación en donde son soltados. La operación de arrastre y soltado es idéntica al que se usa para las aplicaciones de la ClassPad estándar.

10 Lista de sensores

La siguiente es una lista de los sensores que pueden seleccionarse sobre la ventana de ajustes de sensor. El símbolo "O" indica los sensores que pueden seleccionarse para el canal y lengüeta aplicable ([Single] o [Multiple]).

Fabricante	Nombre de sensor	Lengüeta[Single]	Lengüeta [Multiple]		
rabilicante	Nothbre de Selisor	CH1	CH1, CH2, CH3	SONIC	
CASIO	Voltage (V)	0	0		
	Temperature (°C)	0	0		
	Temperature (°F)	0	0		
	Optical (Lum Int)	0	0		
	Motion (Meters)	(SONIC)		0	
	Motion (Feet)	(SONIC)		0	
	Microphone	*1			
	Microphone-FFT	*1			
	Speaker (Sample Data)	*1			
	Speaker $(y = f(x))$	*2			
Vernier*3	Low-g Accel H (m/s²)	0	0		
	Low-g Accel V (m/s²)	0	0		
	25-g Accel H (m/s²)	0	0		
	25-g Accel V (m/s²)	0	0		
	Barometer (atm)	0	0		
	Barometer (in.Hg)	0	0		
	Barometer (mBar)	0	0		
	Barometer (mm.Hg)	0	0		
	Conduct 100 (mg/L)	0	0		
	Conduct 1000 (mg/L)	0	0		
	Conduct 10000 (mg/L)	0	0		
	Conduct 200 (μs)	0	0		
	Conduct 2000 (µs)	0	0		
	Conduct 20000 (μs)	0	0		
	Current (A)	0	0		
	Diff Voltage (V)	0	0		
	D-Range Force 50 (N)	0	0		
	D-Range Force 10 (N)	0	0		
	EKG (Volume)	0	0		

^{*1} Micrófono incorporado de la EA-200 usado como sensor.

^{*2} Sonido generado desde el altavoz incorporado de la EA-200 de acuerdo con la función especificada.

^{*3} Vernier Software & Technology.

10-2 Lista de sensores

Fabricante	Nombre de sensor	Lengüeta[Single]	Lengüeta [Multiple]
Fabricante	Nombre de Sensor	CH1	CH1, CH2, CH3	SONIC
Vernier	Gas Pressure (atm)	0	0	
	Gas Pressure (in.Hg)	0	0	
	Gas Pressure (kPa)	0	0	
	Gas Pressure (mBar)	0	0	
	Gas Pressure (mm.Hg)	0	0	
	Gas Pressure (psi)	0	0	
	Heart Rate (Volume)	0	0	
	Humidity (%)	0	0	
	Microphone	0		
	Motion (Meters)	(SONIC)		0
	Motion (Feet)	(SONIC)		0
	Photogate	○(SONIC)		
	Photogate (Pulley)	○(SONIC)		
	pH (pH)	0	0	
	Pressure (atm)	0	0	
	Pressure (kPa)	0	0	
	Pressure (mm.Hg)	0	0	
	Pressure (psi)	0	0	
	Thermocouple (°C)	0	0	
Custom	Nombre y unidad asignado por el usuario	0	0	

CASIO_®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan